



CD-MDポータブルシステム

RC-Z1MD RC-ZX25MD


● デモ表示について

電源コードを接続すると、表示窓のデモ表示が自動でスタートします。 デモ表示に入らないようにするときは、電源「切」のときCOLOR MODE/DEMOボタンを2秒以上押してください。

詳しくは15ページをご覧ください。









MDLP



一お買いあげありがとうございますー

______ ● もくじは②ページにあります。

⚠で使用の前に

この「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 特に③~⑤ページの「安全上のご注意」は、必ずお読みいただき安全にお使いください。 そのあと保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。

お使いになる前に………3

準備……………14

聞く……20

録音する(MD、テープ)············32

編集する…………………39

オートパワーオフ・タイマーを使う…51

知っておいてほしいこと………56

(Clavia とは、ドイツ語の 「鍵盤楽器」の意からの造語 です

もくじ

お使いになる前に ヘージ
● 安全上のご注意 3~6
● 使用上のご注意
· 付属品の確認······ 7
• CDについて
MDについて
● カセットテープについて 3
● 各部の名前
· 本体部···································
· 表示窓(ディスプレイ)······ ⑫ · リモコン(RM-SRCZ1MD) ····· ⑬
・リモコン(NM-SNC2 TMD) ····································
準備 ページ
● 接続····································
・アンテナの接続と調節
・他の機器、電源コードの接続・・・・・・・・・・
·表示窓のデモ表示について····································
● 時計を合わせる(現在時刻の設定)
市外局番で放送局を記憶させる(エリアガイド機能)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
● 照明を調節する····································
・照明のパターンまたは色を選ぶ
・照明のパターンまたは色を選ぶ
・照明のパターンまたは色を選ぶ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・照明のパターンまたは色を選ぶ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 ・照明のパターンまたは色を選ぶ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 ・照明のパターンまたは色を選ぶ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・照明のパターンまたは色を選ぶ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

録音する(MD、テープ)	ページ
録音する前に	
・録音終了音(ビープ音)を設定する	
● MDに録音する ······	
· MD に録音する前の設定 ······	34
· CD の録音 ····································	
● テープに録音する	
・ ノ ノに以口り 〇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	<u> </u>
編集する(リモコンを使います	
● タイトルをつける······	
● MDをグループ編集する ····································	
・グルーノをうくる (FURM GR) ···································	
· グループを分ける (DIVIDE GR) ···········	44
・グループをつなげる(JOIN GR)	
・グループを移動する(MOVE GR)・グループを解消する(UNGROUP/UNGR AL	
・グループを解消する (CNGNOUP/ONGN AL ・グループを削除する (ERASE GR)・・・・・・・	
● 曲を編集する····································	
· 曲を分ける (DIVIDE)	48
· 曲をつなげる(JOIN)	
· 曲を移動する(MOVE)·······	49
· 1 曲を削除する(ERASE) ···················	
・1曲を削除する(ERASE)・全曲を削除する(ALL ERASE)	50
· 1 曲を削除する(ERASE) ···················	50
1曲を削除する(ERASE)全曲を削除する(ALL ERASE)オートパワーオフ・タイマーを使	
・1曲を削除する(ERASE)・全曲を削除する(ALL ERASE)	
 1曲を削除する(ERASE) 全曲を削除する(ALL ERASE) オートパワーオフ・タイマーを使 オートパワーオフ機能を使う タイマーを使う 録音タイマー(放送の留守録音) 	>
 ・1曲を削除する(ERASE) ・全曲を削除する(ALL ERASE) オートパワーオフ・タイマーを使 ・オートパワーオフ機能を使う ・タイマーを使う ・録音タイマー(放送の留守録音) ・目覚レタイマー(タイマー再生) 	>
 1曲を削除する(ERASE) 全曲を削除する(ALL ERASE) オートパワーオフ・タイマーを使 オートパワーオフ機能を使う タイマーを使う 録音タイマー(放送の留守録音) 	>
 1曲を削除する(ERASE) ・全曲を削除する(ALL ERASE) オートパワーオフ・タイマーを使 タイマーを使う ・録音タイマー(放送の留守録音) ・目覚しタイマー(タイマー再生) ・おやすみタイマー(SLEEP) 	>
 ・1曲を削除する(ERASE) ・全曲を削除する(ALL ERASE) オートパワーオフ・タイマーを使 ・タイマーを使う ・録音タイマー(放送の留守録音) ・目覚レタイマー(タイマー再生) ・おやすみタイマー(SLEEP) 知っておいてほしいこと	50 3 ~-⋾⋾
 1曲を削除する(ERASE) 全曲を削除する(ALL ERASE) オートパワーオフ・タイマーを使 チオートパワーオフ機能を使う タイマーを使う ・録音タイマー(放送の留守録音) ・目覚レタイマー(タイマー再生) ・おやすみタイマー(SLEEP) 知っておいてほしいこと エリアガイドで選ばれる放送局の一覧 	50 52 552 552 552 552 553 553 554 555 556 57
 1曲を削除する(ERASE) ・全曲を削除する(ALL ERASE) オートパワーオフ・タイマーを使 ・オートパワーオフ機能を使う ・タイマーを使う ・録音タイマー(放送の留守録音) ・目覚しタイマー(タイマー再生) ・おやすみタイマー(SLEEP) 知っておいてほしいこと エリアガイドで選ばれる放送局の一覧 ・お手入れ 	> \(\bar{5} \)
 ・1曲を削除する(ERASE) ・全曲を削除する(ALL ERASE) オートパワーオフ・タイマーを使 ・オートパワーオフ機能を使う ・タイマーを使う ・録音タイマー(放送の留守録音) ・日覚レタイマー(タイマー再生) ・おやすみタイマー(SLEEP) 知っておいてほしいこと ・エリアガイドで選ばれる放送局の一覧 ・お手入れ ・MDの技術解説 	50 52 552 552 552 552 553 553 554 555 556 57 556 57 58
 ・1曲を削除する(ERASE) ・全曲を削除する(ALL ERASE) オートパワーオフ・タイマーを使 ・オートパワーオフ機能を使う ・タイマーを使う ・録音タイマー(放送の留守録音) ・日覚レタイマー(タイマー再生) ・おやすみタイマー(SLEEP) 知っておいてほしいこと ・エリアガイドで選ばれる放送局の一覧 ・お手入れ ・MDの技術解説 	50 52 552 552 552 552 553 553 554 555 556 57 556 57 58
 1曲を削除する(ERASE) ・全曲を削除する(ALL ERASE) オートパワーオフ・タイマーを使 ・オートパワーオフ機能を使う ・タイマーを使う ・録音タイマー(放送の留守録音) ・目覚しタイマー(タイマー再生) ・おやすみタイマー(SLEEP) 知っておいてほしいこと エリアガイドで選ばれる放送局の一覧 ・お手入れ 	50 ~ 57 · 58 ·
 ・1曲を削除する(ERASE) ・全曲を削除する(ALL ERASE) オートパワーオフ・タイマーを使 ・オートパワーオフ機能を使う ・タイマーを使う ・ 録音タイマー(放送の留守録音) ・ 目覚しタイマー(タイマー再生) ・ おやすみタイマー(SLEEP) 知っておいてほしいこと ・エリアガイドで選ばれる放送局の一覧 ・お手入れ ・ MDの技術解説 ・ MDの制約について ・ SCMS(Serial Copy Management Syst 	50 ~ 57
・1曲を削除する(ERASE) ・全曲を削除する(ALL ERASE) ・オートパワーオフ・タイマーを使 ・オートパワーオフ機能を使う ・タイマーを使う ・ 録音タイマー(放送の留守録音) ・ 目覚しタイマー(タイマー再生) ・ おやすみタイマー(SLEEP) 知っておいてほしいこと ・エリアガイドで選ばれる放送局の一覧 ・ お手入れ ・ MDの技術解説 ・ MDの制約について ・ SCMS(Serial Copy Management System) ・ 故障かな?と思う前に ・ MDのメッセージ表示一覧 ・ 保証とアフターサービス	52~55 52~55 54~55 55 56 58 59 59 59 60~61
 ・ 1 曲を削除する (ERASE) ・ 全曲を削除する (ALL ERASE) オートパワーオフ・タイマーを使 ● オートパワーオフ機能を使う ・ 多イマーを使う ・ 録音タイマー(放送の留守録音) ・ 目覚レタイマー(タイマー再生) ・ おやすみタイマー(SLEEP) 知っておいてほしいこと ● エリアガイドで選ばれる放送局の一覧 ● お手入れ ● MDの技術解説 ● MDの制約について ・ SCMS (Serial Copy Management Systems) ● 故障かな?と思う前に ・ MDのメッセージ表示一覧 	50 ~ 57

そ全上のご注意 -はじめにお読みください-

絵表示について

この取扱説明書と製品には、いろいろな絵表示が記載されています。

これらは、製品を安全に正しくお使いいただき、人への危害や財産への損害を未然に防止するための 表示です。絵表示の意味をよく理解してから本文をお読みください。

●この表示の注意文を無視して、誤った取扱い をすると、「死亡または重傷を負う可能性が想 定される」内容を示しています。

●この表示の注意文を無視して、誤った取扱い をすると、「傷害を負ったり物的損害が想定さ れる」内容を示しています。

●絵表示の説明

注意をうながす記号









行為を指示する記号





般的指示

八警告

万一、次のような異常が発生したとき はすぐ使用をやめる。

●煙が出ている、へんなにおい がするとき



電源プラグを抜く



- ●内部に水や異物が入ってし まったとき
- ●落としたり、破損したとき
- ●電源コードが傷んだとき(芯 線の露出や断線など)







すぐに電源を「切」にし、必ず電源プラグをコンセント から抜く。異常が発生したまま使用していると、火災 や感電の原因となります。煙が出なくなるのを確認し てから販売店に修理を依頼してください。お客様によ る修理は危険ですから絶対におやめください。

分解や改造をしない。 カバーを外さない。

火災や感電の原因となります。 内部の点検や修理は、お買い上 げの販売店にご依頼ください。





風呂場やシャワー室では 使用しない。

本機の中に水が入ると、火災や 感電の原因となります。



水場での使用禁止

本機の中に物を入れない。

通風孔やディスク挿入口などか ら、金属物や燃えやすいものが 入ると、火災や感電の原因とな ります。特に小さいお子様のい るご家庭では注意してください。



本機の上に水などの入った容器を置 かない。

花びん、植木鉢、コップ、化粧 品、薬品など水の入った容器を 置かないでください。こぼれた 火災や感電の原因となります。



電源コードを傷つけない。

電源コードを傷つけると、火災や感電の原因となりま す。特に、次のことに注意してください。

- ●電源コードを加工しない
- ●電源コードを無理に曲げない
- ●電源コードをねじらない
- ●電源コードを引っ張らない
- ●電源コードを熱器具に近づけ
- ●電源コードの上に家具などの 重い物をのせない



雷が鳴り出したら、アンテナ線や電源 プラグに触れない。

感電の原因となります。







電源プラグは根元まで確実に差し込む。

差し込みが不完全ですと、発熱 したりほこりが付着して火災や 感電の原因となります。また、 たこ足配線も、コードが熱を持 ち危険ですのでしないでくださ い。





表示された電源電圧(交流100ボルト) で使用する。

表示された電源電圧以外では、 火災・感電の原因となります。 本機を使用できるのは日本国内 のみです。

This set is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.



電源プラグは定期的に清掃する。

電源プラグとコンセントの間に、 ゴミやほこりがたまって湿気を 吸うと、絶縁低下を起こして、 火災の原因となります。定期的 に電源プラグをコンセントから 抜き、ゴミやほこりを乾いた布 で取り除いてください。



本機の包装に使用しているポリ袋は、 小さなお子様の手の届くところに置か ない。

頭からかぶると窒息の原因とな ります。





注意

電源プラグは、 コードの部分を持って抜かない。

電源コードを引っ張ると、コードに傷がつき、火災や感電の原因となることがあります。電源プラグを持って抜いてください。





置き場所に注意する。

次のような所に置くと、火災や感電の原因となることがあります。

- 調理台や加湿器のそばなど、 油煙や湯気が当たる所
- ●湿気やほこりの多い所
- 窓ぎわなど水滴の発生しやす い所



ぬれた手で電源プラグを 抜き差ししない。

感電の原因となることがあり ます。



ぬれ手禁止

本機の上に重い物を置かない。

テレビなどの重い物や本機からはみ出るような大きな物を置くと、バランスがくずれて倒れたり、落ちたりして、けがの原因となることがあります。



通風孔をふさいだり、 風通しの悪い場所で使用しない。

本機の通風孔をふさがないでください。通風孔をふさ ぐと内部に熱がこもり、火災の原因となることがあり ます。特に次のことに注意してください。

- あお向けや横倒し、逆さまに しない
- ●本箱、押し入れなど風通しの 悪い狭い所に押し込まない
- テーブルクロスを掛けない
- ◆本や雑誌などをのせない
- じゅうたんや布団の上に置か ない
- 設置するときは、壁などから 10cm以上離す



長期間使用しないときは、 電源プラグを抜く。

電源が「切」でも本機には、わずかな電流が流れています。安全および節電のため、電源プラグをコンセントから抜いてください。



電源プラグを抜く



| 注意

お手入れをするときは、 電源プラグを抜く。


電源が「切」でも本機には、わず かな電流が流れています。電源 プラグがコンセントに接続され ていると、感電の原因となるこ とがあります。



ディスク挿入口に、手を入れない。

けがの原因になることがありま す。特に小さなお子様のいるご 家庭ではご注意ください。







電源プラグを抜く

移動するときは、接続コード類や 電源プラグを抜く。

接続したまま移動すると、コー ドが傷つき、火災や感電の原因 となることがあります。



電源プラグを抜く

3年に一度は内部の清掃を 販売店に依頼する。

内部にほこりがたまったまま使 用すると、火災の原因となるこん とがあります。特に、湿気の多 くなる梅雨期の前に行なうと、 より効果的です。



はじめから音量を上げすぎない。

突然大きな音が出て、スピー カーを破損したり、聴力障害の 原因となることがあります。 電源を切る前に音量(ボリュー ム)を下げておき、電源が入っ てから徐々に上げてください。







ヘッドホンを使用するときは、 音量を上げすぎない。

耳を刺激するような大きな音量 で長時間続けて聞くと、聴力に 悪い影響を受けることがありま す。



電池の取り扱いに注意する。

電池の取り扱いを誤ると、電池が破裂したり、液もれ して、火災・けがや周囲を汚す原因となることがあり ます。次のことに注意してください。

- ●指定以外の電池を使用しない
- 電池のプラス(+)とマイナス (-)を間違えない
- 電池のプラス(+)とマイナス (-)をショートさせない
- ●電池を加熱しない
- ●分解しない
- 火や水の中に入れない
- 新しい電池と一度使用した電池を混ぜて使用しない
- ●種類の違う電池と混ぜて使用しない
- ●乾電池は充電しない
- 長期間使わないときは、電池を取り出しておく

もし、電池が液もれをしてしまったときは、リモコン の内部についた液をよく拭きとってください。 万一、もれた液体が身体についたときは、水でよく洗 い流してください。



使用上のご注意


本機やテープ、CD、MDの置き場所について

●故障などを防止するため次の場所は避けてください。



・湿気やほこりの多い所

・直射日光が当たる所や暖房器のそば



- ・アンプやテレビのすぐそば
- ・不安定な所

・極端に寒い所



- ・磁気を発生する所
- ・振動の激しい所
- ·OA 機器やけい光灯のすぐそば
- ・寒い所から急に暖かい部屋へ 移動したのちしばらくの間

カセットテープ使用上のご注意

● C-120やC-150などのカセットテープは、長い時間録音や再生ができて便利ですが、テープが薄く伸びやすいため機器内部に巻き込まれる原因となります。使用しないでください。

カセットデッキについて

本機はノーマルテープ(TYPEI)の録音·再生ができます。 ハイポジションテープ(TYPEII)とメタルテープ(TYPEIV) には対応しておりません。ハイポジションテープやメタル テープを使用しますと、音質が異なったり前の音が消えないで残るなどの原因になります。

ヘッドホンについて

ヘッドホンをご使用になるときは耳を刺激しないよう、 適度な音量でお楽しみください。



■ステレオを聞くときのエチケット ステレオで音楽をお楽しみになるときは、 隣近所に迷惑がかからないような音量で お聞きください。特に、夜は小さな音で も周囲によく通るものです。窓をしめた り、ヘッドホンをご使用になるなどお互 いに心を配り、快い生活環境を守りましょう。

このマークは音のエチケットのシンボル マークです。

露がついたら


次のような場合、本機のレンズに露(水滴)が付いてCDやMDが正しく演奏できない場合があります。

- ●暖房を始めた直後
- ●湯気や湿気の多いところに置いてあるとき
- ◆冷えた所から急に暖かい部屋に移動したとき

電源を入れたまま、約1~2時間待ってからお使いください。

付属品の確認


お使いになる前に付属品をお確かめください。



リモコン RM-SRCZ 1 MD (1個)



単3形乾電池(2本)(リモコン動作確認用)



電源コード(1本)



AMループアンテナ (1個)


CDについて

CDの取り扱いかた

●ケースからの出し入れ

センターホルダーを押さえ





文字のある面を上にして…



上から押さえて入れる。

- CDにテープやシールなどを張ったり字を書いたりしないでください。
- CDは曲げないでください。



- 文字のある面に即覧またはい。 マークが入っているCDをお使いください。
- ハートや花などの形をしたシェイプCD (特殊形状のCD) は、絶対に使用しないでください。故障の原因となります。


CD-R/CD-RWディスクについて

お客様が編集したCD-R/CD-RWディスクは、ファイナライズされているディスクに限り本機でお楽しみいただけます。


- ●音楽用のCDフォーマットで記録されたCD-R/CD-RWディスクが再生できます。ただし、ディスクの特性や記録状態によっては再生できないことがあります。
- CD-R/CD-RWディスクをお使いになる前に、ディスクの使用上の注意をよくお読みください。
- ディスクの特性・傷・汚れまたはプレーヤーのレン ズの汚れ・結露などにより本機で演奏できないこと があります。
- ●音楽用のCDフォーマット以外で記録したことのあるCD-RWディスクは、いったん全曲を消去してください。そのまま使用すると、突然大きな音が出てスピーカーを破損するなどの原因になります。
- MP3には対応しておりません。

CDのお手入れ

演奏する前に、演奏面についたほこりやゴミ、指紋などを 柔らかい布でふきとってください。 必ず内側から外側にふいてください。



必ず内側から外側へ



連続したキズは音飛び の原因となります。


● シンナーやベンジン、アナログレコード用のクリーナー などは絶対に使用しないでください。

MDについて

MDの取り扱いかた

シャッターは開けないで

シャッターは開かないようにロックされています。無理に開けようとするとディスクがこわれます。



置き場所に気をつけて

次のようなところには置かないでください。

- ・直射日光が当たるところや車の中など温度の高いところ
- ・風呂場など湿気の高いところ
- ・ 海辺や砂場など、砂ぼこりが多いところ


ディスクが反ったり、汚れやキズなどで使えなくなる原因となります。

定期的にお手入れを

カートリッジにほこりやゴミがついたときは、乾いたやわらかい布でふき取ってください。

大切な録音を消さないために


録音用MDには、大切な録音を間違って消さないための、誤消去防止つまみがついています。録音や編集が終わったら、カートリッジ側面の誤消去防止つまみをスライドさせ開いた状態にしておきます。新しく録音や編集をしなおすことができなくなります。録音や編集をしなおすときは、閉じた状態に戻してください。



〈お知らせ〉

- ●曲名などを記入したラベルは、指定以外の位置には張らないでください。万一、ラベルエリアよりはみ出したり、はがれかかったままMDを挿入すると、故障の原因となります。
- MDは♪などの矢印に従って正しく入れてください。間違った方向で挿入す左印 … -

ると、故障の原因となります。



カセットテープについて


カセットテープの取り扱いかた

- テープにたるみがありますと、巻き込んだり、故障の原因になります。使用する前に右図のようにしてたる。みを取り除いてください。
- 矢印方向に 鉛筆を回す。
- テープを引き出したり、テープ面にふれないでください。
- C-120やC-150などの長時間テープは、使用しないでください。

長い時間録音や再生ができて便利ですが、テープが薄く 伸びやすいため機器内部に巻き込まれる原因となりま す。

● リーダーテープについて


テープの始まりと終わりには、録音できない部分…リーダーテープ…があります。録音する前にこのリーダーテープの部分を巻き取っておきましょう。



大切な録音を消さないために

カセットテープには誤消去防止用のツメ(タブ)がついています。


●ツメを折っておくと録音(消去)●再び録音したいときはツメのができなくなり、誤って消し穴をセンロハンテープなどでてしまうことが防げます。●本のではいるではいるではいる。




ご注意

● ハイポジション(TYPEII) やメタルテープ(TYPEIV) に対応しておりませんので、使用しないでください。 再生しても正しい音質にはなりません。

本体部




本体部




各部の名前(つづき) - 口内の数字のページに説明があります。-

表示窓(ディスプレイ)




リモコン (RM-SRCZ IMD)



説明のないボタンは、本体の各ボタンと同じ働きをします。

リモコンの乾電池の入れかた


1 裏ブタを開ける




単3形乾電池

2 乾電池を入れる

単3形乾電池を2本入れます。 リモコン内部の表示に極性 (+、一)を合わせて正しく入りれます。



矢印の方向に戻します。




〈お知らせ〉

- リモコン操作できる距離が短くなったときは、電池が消 耗してきています。
 - 2本とも新しい電池(単3形アルカリ乾電池など)に交換してください。
- 付属の乾電池は動作確認用です。早目に新しい乾電池と 交換してください。

乾電池のプラス⊕とマイナス⊖の向きを、リモコン内部 の表示通り正しく入れてください。

● リモコン操作のしかた



- ●リモコンを落としたり、強い衝撃を与えないでください。
- ●他のラジオにノイズ(雑音)が入るときは、離してお使いください。
- ●次のような状態で使用しないでください。動作しないことがあります。
 - ・リモコン受光部に直射日光などの強い光が当たっているとき。
 - ・リモコン受光部の前にリモコンの信号を妨げる物があるとき。


アンテナの接続と調節

〈お知らせ〉

- アンテナを接続しないと、AM放 送を聞くことはできません。
- ◆ AMループアンテナは、金属製の 机の上やパソコン、テレビなど の近くに置かないでください。 受信状態が悪くなります。

ロッドアンテナ(FM放送用)

伸ばして最も良く受信できるよう に長さ、角度を調節します。




● 付属のアンテナの接続と調節

アンテナ線の先端 にビニールが付い ているときは、ね

じりながら抜き取り ります


AMアンテナ線はどちらに接続しても 同じです



本体からできるだけ 離し、左右に回して みて最も良く受信で きる所に置きます。 束ねてある線は よく伸ばして使 ってください

● 屋外アンテナの接続

- · **FM**放送の場合、ロッドアンテナ では雑音が多くて聞きにくいと きは、市販の屋外用のFMアン テナを使います。
- マンションなどでは、壁の共聴 アンテナ端子も利用できます。
- AM放送の場合、市販のケーブル $(3 \sim 5 \, \text{mの電線})$ を使います。




〈お知らせ〉

- ■屋外アンテナの設置は、技術と経験を必要としますので 詳しくはお買いあげの販売店にご相談ください。
- ●電波状態によっては、FMフィーダーアンテナ: CN-511 A(別売り)がアンテナコネクターと一緒にご利用になれます。
- ●アンテナを接続したら、コードを引いてみてしっかり接 続されているか確認してくだい。

・AMループアンテナも一緒に接続しておきましょう。 ケーブル(電線)は、窓際や屋外になるべく高く水平に張 ると効果的です。

他の機器、電源コードの接続



〈お知らせ〉

- ●形状の違いによる故障や事故を防止するため、指定以外 の電源コードは絶対に使用しないでください。
- ●電源コードを紛失したり電源コードが断線したときは、 お買い上げの販売店で別売りの電源コード: **CN-325A**を お買い求めください。
- 長時間使用しないときは、コンセントから電源コードを 抜いておいて安全および節電に心がけてください。 (電源が切れていても、電源コードが接続されていると約 0.9Wの電力を消費します)

ご注意

● 本機を持ち運びするときは

電源コードやアンテナ線、他の機器との接続コードを事前に外し、ハンドルを持って運んでください。 特に屋外用のFMアンテナを接続しているときは、ご注意ください。

●20分以上の停電や電源コードがコンセントから抜いてあると、時計の設定は取り消されます。またタイマー予約の内容は、停電状態になると取り消されます。復旧したら合わせ直してください。

表示窓のデモ表示について

本機ではデモ表示機能があり、電源コードを接続すると自動でDEMO STARTが表示され、前面パネルの照明が順に変化し、その色が表示窓に表示されます。なお、デモ表示中でも本機の操作はできます。

ずモ表示を解除するには(電源「切」のとき)




・押すごとに 「OFF⇔START」 が選べます。 デモモードを「オフ」にしたとき (デモ表示には入りません)


● デモ表示の動作に入らなくするには

- 1. POWERを押して電源を「切」にする
- 2. COLOR MODE/DEMOを2秒以上押す
 - •「DEMO CLEAR」が表示され、電源コードを抜き差ししてもデモ表示には入らなくなります。
 - 元に戻すときは、もう一度同じ操作をします。

時計を合わせる(現在時刻の設定)



●例:午後1時15分(13:15)に合わせるには…



● 使用中に時刻を知るには… (MDが入っていないとき) リモコンのDISPLAY/CHARAを押します。元の表示に戻 すときは、もう一度「ポン」と押します。





- ・MDデッキにMDが入っているとき と、いないときで表示の順番が異な ります。➡個ページ参照
- 20分以上の停電や電源コードが抜いてあったときは…



時刻表示が取り消され**0:00**表示の点滅に戻ります。このようなときは、左記1~2の操作で時刻を合わせ直してください。

〈お知らせ〉


- ●電源「切」で時計を合わせたときは、設定が終わると現在時刻の表示になります。
- ●「分」表示を合わせているとき、リモコンの**CANCEL**を押すと「時」表示の点滅に戻せます。「時」表示を修正することができます。
- ●時計を合わせておくと、タイマーを利用することができます。合わせないとタイマーが利用できません。
- 時計の精度は… 月に1分程度のズレを生じます。タイマーをお使いになる

月に1分程度のズレを生じます。タイマーをお使いになる ときは、時々時刻を合わせ直してください。

●正確に時刻を合わせるには

テレビの時刻表示や電話の時報サービス等を利用してください。時刻を合わせ直すときは、リモコンのCLOCK/TIMERを4回押したあと上記の2の操作をします。

市外局番で放送局を記憶させる(エリアガイド機能)



●市外局番を入力するだけで、あなたの地域で受信できる放送局が自動で記憶(メモリー)させることができます。

FM/AM /AUX

√を押す

- ・電源が入り、バンド表示されます。 (**FM**または**AM**のどちらでもかまいません)
- ·「AUX」が表示されたときは、もう一度押します。


2 AREA・ワラン を押す



√14秒以内に √

3 市外局番の残りの数字を数字ボタン (1~9、0)で入力する

例:市外局番が045の場合は4と5を押す。



・押した数字(例のときは045)が 表示窓に表示されます。

14秒以内に

4 ○ を押す**→**メモリー開始

- ・放送局名を表示しながらAM→FMの順に周波数の低い放送局からメモリーしていきます。メモリー数は、AM放送が最大15局、FM放送が最大30局までです。
- ・メモリーが終了すると、操作を始めたバンドの最初 の放送局を受信し局名を表示します。

● 市外局番は…

あなたのお住まいの地域のAM放送を、本機から呼出し、メモリーするために使います。別の市外局番を入力すると、その地域のAM放送になります。

●エリアガイド機能によりAM放送は、本機に内蔵されている 放送局(圏〜図ページ参照)を呼出してメモリーします。 FM放送は、市外局番03と06を入力したとき以外はあなたの 地域で受信できる放送局を76.0〜90.0MHzの間で自動選局 し、メモリーします。

市外局番03と06の場合、本機に内蔵されている放送局(03は12局、06は7局)を呼出してメモリーします。

●市外局番を間違えたときは…

左記2~4の操作をやり直してください。

● メモリー後FM放送が76.0MHz以外表示されないと きは…

放送局がメモリーされておりません。受信状態の良い所に アンテナを設置してから操作し直してください。

- 市外局番が 5 ケタまたは 6 ケタ地域の場合… 頭から4 ケタを入力し、SETを押してください。
- 市外局番が変更になったときは… 変更される前の市外局番を入力し、**SET**を押してください。
- 近隣の別のAM放送の方がうまく受信できる地域の 場合…

聞きたい放送の地域の市外局番を入力してください。

●電波事情や地域によっては、エリアガイド機能で記憶されるよりご自分で選局する方が良好に受信できることもあります。このようなときは、その放送局を選んで記憶させてください。➡20ページ参照


〈お知らせ〉


- 電源コードを抜いた状態(または停電)が24時間以上続く と、記憶された放送局は取り消されます。電源コードを接続 (または停電が復旧)したらエリアガイドによる記憶の操作 をし直してください。
- ●エリアガイドによる放送局名表示は、コミュニティFM放送 局には対応しておりません。

照明を調節する

本機は、前面パネルの照明(レインボーイルミネーション)を選ぶことができます。

・電源が「入」の状態で操作します。





照明のパターンまたは色を選ぶ

I COLOR を押す

現在設定している色のパターン名が表示窓に表示されます。

- ボタンを押すごとに右のように切り換わります。 パターン名を選ぶと、約2秒でもとのソース(音源) の表示に戻ります。
- 本体の色によって2種類のカラー配列があります。
- 本体のときは、COLOR MODE/DEMOを使います。

●表示窓と前面パネルの明るさを変える(ディマー機能)

リモコンの**DIMMER**ボタンを押すごと



通常の明るさ **拿** 暗い

に表示窓と前面パネルの明るさを変え ることができます。

ご注意

- ●設定した照明の色は、いつも正確に同じ色になるとは 限りません。本機の使用環境(室内温度など)や長期間 の使用による変化などのため、色合いが異なって見え ることがあります。
- ディマー機能と合わせて使う場合、同じ設定でも多少 異なった色合いに見えることがあります。

RC-Z1MD-S (シルバー)RC-Z1MD-W (ホワイト)

● RC-Z 1 MD-P (ピンク)

● RC-ZX25MD-A の場合

► RAINBOW : 七色の虹をイメージした照明

AQUA : 水をイメージした照明

TROPICAL : 熱帯の草花をイメージした照明

CANDLE : ろうそくの光をイメージした 照明

COLOR OFF: 照明なし

SPARKLE : 火花をイメージした照明

MARINE : 海をイメージした照明

FLORAL : 花をイメージした照明

GREEN : 緑色の照明


BĹUE : 青色の照明

PURPLE : 紫色の照明

■ PĬŃK : ピンクの照明

電源「切」のときライトアップする

選ばれている照明の色で前面パネルが光ります。 おやすみになるときなど、部屋のライトアップに使うと便利 です。



● RC-Z 1 MD-B(ブラック)の場合

RAINBOW : 七色の虹をイメージした照明

AQUA : 水をイメージした照明

TROPICAL : 熱帯の草花をイメージした照明

GRADATION : 徐々に色が変わる照明

COLOR OFF: 照明なし

WARINE : 海をイメージした照明

GREEN : 緑色の照明

BLUE : 青色の照明

PURPLE : 紫色の照明

1 しゅうしゅう た押す

~ **▶**ページで選んだ照明の色で光ります。もう一度 押すと、照明が消えます。

〈お知らせ〉

- ●電源「入」のときは機能しません。
- 「COLOR OFF」を選んでいるときは光りません。


〈お知らせ〉


■ PĺŇK

● レインボーイルミネーションを消したいときは、「COLOR OFF」を選んでください。

:ピンクの照明

簡単操作(電源の入/切、イチ押しプレイ)






1 POWERを押す




- ・電源が入り、「**HELLO**」が表示されたあと選ばれているソース(音源)が表示されます。
- CD▶/▮、MD▶/▮、TAPE◀▶、FM/AM/AUXのいずれかを押したときも電源が入り、ソース(音源)も変わります。
- →イチ押しプレイといいます。 (ディスクやテープが入っていたときは、演奏が始まります)

2 聞きたいソース(音源)を選ぶ



	操作	参照ページ
CDを聞く	CDを入れ、CD▶/ II を押す	24
MDを聞く	MDを入れ、MD▶/ II を押す	24
テープを聞く	テープ入れ、 TAPE ◀▶ を押す	30
放送を聞く (ラジオ)	FM/AM/AUXを押して聞き たい放送局を選局する	22
他の機器の音声を聞く	レコードプレーヤーなどをつなぎ FM/AM/AUXを押してAUXを選ぶ	31

3 VOLUMEで音量を調節する



- ・リモコンの場合、+側を押すと音量が上がり、-側を押すと下がります。
- VOLUME 0 ~35までの範囲で調節できます。詳しくは②ページをご覧ください。

●使い終わったら…


POWERを押して電源を「切」にします。 「SEE YOU」が表示されたあと表示窓に現在時刻が表示され ます。

〈お知らせ〉

42 07


- ●電源「切」のときMD EJECT▲を押すと、電源が入りMDが入っていたときは出てきます。
- ●電源「切」のときは、消費電力を抑えるためMDを入れることはできません。無理に押し込むと故障の原因となります。
- *以後、本書では主にリモコンを使った操作を説明します。本体のボタンで、リモコンのボタンと同じ名前や似た記号のボタンは、同じ働きをします。 また、本体だけのボタンで操作するときは、本体で説明します。

音量・音質の調節



● 音量の調節






VOLUME 0~35までの範囲で調節できます。
 お買い上げ時はVOLUME14です。音量を調節すると表示窓に約2秒間表示されます

 α SOUNDを押して「オン」にすると表示窓に α SOUNDが表示され、ひろがりのある音が楽しめます。



*αサウンドとは

 α 波は、人がリラックスしているときに発生する脳波の一つと言われています。ビクターの α DIMENSION SOUND は、サウンド回路の要である左右差信号($\mathbf{L}-\mathbf{R}$ 間接音)に α 波周波数でゆらぎを与え(これを \mathbf{LFO} 変調といいます)、さらに抜け落ちやすい中音域の音楽信号を自然に補正することにより、聞くだけでリラックスできるような自然で心地よい音づくりを目指しました。



● 音質の調節(リモコンのみ)





- ・低音/高音とも0±6の範囲で調節できます。
- ・調節から3秒後に元のソース(音源)の表示に戻ります。

● スーパーバスプロの「オン/オフ」(重低音の切換)




リモコン


・押すごとに「オン→オフ」が選べます。 「オン」にすると表示窓に(BASS)が表示され、メリハリの効いた重低音が楽しめます。(お買上げ時の状態)

〈お知らせ〉


● 音量や音質調節は、スピーカーの音声やヘッドホンの音声に 効きます。録音される音には、影響ありません。

放送(ラジオ)を聞く





を押してFMまたはAMを選ぶ



- ・電源が入り、押すごとにバンドまたは「AUX」が選べます。 ・FMまたはAMを選ぶとソース(音源)は「ラジオ」になります。

2 選局する

2-A 放送局が記憶(メモリー)してあるとき (プリセット選局といいます)

リモコンの数字ボタン(①~⑩、⑩)でダイレクト 選局する

1~10のプリセット番号を選局するとき

数字ボタンの①~⑩のいずれかのボタンを押します。

11以上のプリセット番号を選局するとき

: (+10) - (59) P15を選局

: (+10) 🗪 (10) P20を選局

と押します。


21以上のプリセット番号を選局するとき

: (±10) **→** (±10) **→** (50) P25を選局

: (±10) **→** (±10) **→** (10) P30を選局

と押します。

●本体のときは、
 を押してPRESETを表示させ (または⑥)を押して選局する



- ●本体のときは、 Ôを押してMĂNŰAL表示にしたあ
 - と (または)を押して選局する

2つの選局方法があります。

オート選局

:▶▶■(または▶◄)を押し続け、周波 数が変わり始めたらボタンを離しま

十分に電波の強い放送局を受信する と自動で止まります。

途中で止めるときは、▶▶■(または

▶ を「ポン」と押します。

マニュアル選局: ▶▶I(または**▶◄**)を押すごとに周波

数が変わります。▶▶■を押すと周波 数が上がり、▶◀◆を押すと下がりま

押すごとにFM*は0.1MHzずつ、AM は9kHzずつ変わります。

- ·FMステレオ放送を受信すると、ST(STÉREO)表示 が点灯します。
- ・電波が弱く、オート選局が自動で止まらないときは マニュアル選局に切り換えてください。
- ★テレビの1~3チャンネルは、周波数が合わないためうま く受信できません。これはテレビ音声が50kHz間隔のため で、故障ではありません。

● FM放送を聞くときは


通常は「オート受信」の状態で使います。FMステレオ放送を 受信すると、表示窓に**"ST"**が表示されステレオで聞くこと ができます。雑音が多くて聞きにくいときは、リモコンの FM MODEを押して"MONO"表示(モノラル受信モード)に 切換えてください。

リモコン




放送局を選んで記憶させる(リモコンのみ)

エリアガイド機能を使って記憶させたあと、最大FMは30局、AMは15局までバンドごとに放送局がプリセットできます。



1 を押してFMまたはAMを選ぶ



- ・電源が入り、押すごとにバンドまたは「AUX」が選べます。
- ・FMまたはAMを選ぶとソース(音源)は「ラジオ」になります。

2 <u>□ (または □)で記憶したい放送</u> 局を選局する

■20ページ「オート選局またはマニュアル選局」参照

3 一を押す

- エリアガイド機能で放送局が記憶済みのときは、最後のプリセット番号の次の番号が点滅します。
- ・手順4の操作に進みます。

4 数字ボタン(①~⑩、⑩)で記憶したいプリセット番号を選ぶ

- すでに放送局が記憶されている番号を選ぶと、その プリセット番号を、今選んだ放送局に変更すること ができます。同じ放送局が2局プリセットされている ときなど、放送局の入れ換えに便利です。
- 数字ボタンを押すと、ダイレクトにプリセット番号 が選べます。







・追加した放送局が記憶(メモリー)されます。 2秒後にソース(音源)表示に戻ります。

〈お知らせ〉

- ◆ AM放送は、モノラル受信です。AM放送を受信するときは、必ずAMループアンテナ(付属品)を接続してください。
- ロッドアンテナやAMループアンテナではうまく受信できないときは、市販の屋外アンテナを使用してください。→個ページ券昭
- 電源コードを抜いた状態(または停電)が24時間以上続く と、記憶された放送局は取り消されます。再度記憶させて ください。
- ●エリアガイド機能を使って記憶(メモリー)させると、追加した放送局は取り消されます。このようなときは、再度放送局を記憶(メモリー)させてください。

CDを聞く/MDを聞く





1 CDまたはMDを入れる

- CDを聞くとき
- **1**-1 **▲**(CD取出し)部を押してCDドアを開ける
- 1-2 CDを入れる




- 1-3 ▲(CD取出し部)を押 して閉める
- 「カチッ」と音がするまで確実 に押して閉めてください。

- MDを聞くとき
- 1-1 POWERを押す



・電源を「入」 にします。

1-2 ラベル面を上にし、 矢印の方向(□⇒また は▷)から差し込む。 途中まで入ると自動 的に中に引き込まれ ます。



・MDが入ると表示窓に凹が 表示されます。

- 操 演奏をとめる ■(停止)を押します。 総曲数と総演奏時間が表示されます。 **CD▶/II**(または**MD▶/II**)を押します。演奏 一時停止する 経過時間表示が点滅します。もう一度押す と、停止したところから演奏を再開しま 曲の頭出し ▶ : 押すごとに戻ります。演奏中に押す (スキップ) と、その曲の頭に戻ります。 ▶▶ : 押すごとに次の曲の頭に移ります。 停止中に押すと、曲ごとの演奏時間が分か ります。**CD**は20曲までです。 曲の早送り・ ・演奏中に押し続けます。 早戻し **I**◀◀ : 早戻しができます。 (サーチ) **▶▶**Ⅰ:早送りができます。 (演奏音が小さく聞こえます)
- ●MDを取り出すには



MD EJECT▲を押します。MDが出てきます。ソース(音源)が「MD」のときは、表示窓に「EJECT」が表示され「MD NO DISC」表示に変わります。

2 🗒 または 🗒 を押す

- リモコンは cp または MD を押す
- ソース(音源)がCDに なります。

- ソース(音源)がMDに なります。

演奏経過時間

曲番号

• 1曲目から演奏がスタートし、全部の曲の演奏が終わると、自動停止します。

MDの再生モードについて

MDは録音したときの録音モードに従って演奏されます。演奏が始まると、表示窓にそのMDの再生モードが表示されます。

*SP : 本機でステレオ録音したMDまたはMD LPに対

応していないMDレコーダーで録音したMDのと

・LP2 : ステレオ 2 倍長時間録音したMDのとき・LP 4 : ステレオ 4 倍長時間録音したMDのとき


表示窓の表示を変えるには

リモコンの**DISP/CHARA**を使います。押すごとに次のように変わります。






MD演奏中は



・MDが停止中は(ソースが「MD」のとき)



● ソース(音源)がMD以外のときは



が押すごとに表示されます。

*再生用MDは0:00表示

〈お知らせ〉


- 文字のある面に望遠または電光 (1) で のいずれかのマークが入っているCDをお使いください。
- ●本機では、CD規格(CD-DA)に準拠しないディスクについては、動作や音質を保証できません。

CDを演奏するときは、「CDロゴマーク」の有無や、パッケージのご注意をお読みになり、CD規格に準拠するディスクであることをお確かめください。

- CDやMDの取り扱いについては、■ページをご覧ください。
- CDやMDが入っているときは、CD▶/IIまたはMD▶/IIを押すだけで演奏が始まります。
- MDを使用しないときは、挿入□から取り出しておいてください。
- 電源を「入」にすると、MD部から「カチッ」という音がします。これはMD部に電源を供給するための音で故障ではありません。

ダイレクト演奏

聞きたい曲の番号と同じ数字ボタンを押すと、直接その曲から聞くことができます。これをダイレクト演奏といいます。



1 ⇔・または →・を押す

ソース(音源)が「CD」になります。

ソース(音源)が「MD」になります。



2 数字ボタン(①~⑩、⑩)を押し て聞きたい曲を選ぶ

1~10の曲番号を選ぶとき

数字ボタンの①~⑩いずれかのボタンを押します。

11以上の曲番号を選ぶとき

15曲目を選ぶ: (10) → (5)

20曲目を選ぶ: ⊕10 → 110

と押します。

21以上の曲番号を選ぶとき

25曲目を選ぶ: (10) → (10) → (5)

30曲目を選ぶ: (10) → (10) → (10)

と押します。

押した数字の曲番号が表示され、ダイレクト演奏が 始まります。


● 演奏中も別の曲に変更できます。

聞きたい曲の数字ボタンを押してください。 押した曲番号に表示が変わり、曲の頭から演奏がスタート します。

CDを聞く/MDを聞く(つづき)

プログラム演奏

CDは最大20曲、**MD**は最大32曲までプログラム(予約)することができます。これ以上はできません。



1 □ → ○または □ → ○を押す

- サンース(音源)が「CD」になります。
- サソース(音源)が「MD」になります。




PLAY MODE

を押して「PRGM」を選ぶ

・押すごとに変わります。

例:MDのプログラム演奏のとき

プログラム演奏のモード表示




*GRは…

ソース(音源)が**MD**のときに限り表示されます。

3 数字ボタン(①~⑩、⑩)を押して プログラムする

◆数字ボタンの使いかたは個ページの「ダイレクト演奏」をご覧ください。



例:MDに3曲プログラムしたとき



● 2 秒後に予約の最後の曲番号とプログラムの合計時間が表示されます。ただし、CDは99:59を超えるとー・:ーー表示になります。MDは149:59を超えるとーー:ーー表示になります。

4 👺 または 🕾 を押す

・CDのとき



・MDのとき



● プログラムした順に演奏されます。演奏が終わると自動停止 しますがプログラムは残ります。

プログラム内容の確認(停止状態のときのみ)

▶▶ を押すごとに、プログラム 1 からの曲番と順番が表示されます。なお順番の表示から 2 秒後に、プログラムの合計時間に変わります。

プログラムを間違えたときは



停止状態のとき**CANCEL**ボタンを押します。押すごとに最後のプログラムから取り消されます。

● プログラム演奏のモードを取り消すには


CDまたはMDを取り出すと取り消されます。また電源を切ったときも、取り消されます。プログラム内容も全部取り消されます。

〈お知らせ〉

- CDの場合、曲番号21以上の曲もプログラムできますが、演奏時間は表示されません。
- ●プログラム演奏を利用すると、CDやMDに収録されている 曲の中から、好きな曲だけを選んで聞くことができます。 なお、MDやテープにプログラムしてシンクロ録音するとき は、上記の手順4の操作は必要ありません。

無作為な順番で聞く(ランダム演奏)

本機が曲順を無作為(ランダム)に選んで演奏します。



●●・または●●●を押す

● ソース(音源)が「CD」にな ります。

● ソース(音源)が「MD」にな ります。

演奏がとまったら

PLAY MODE 2

)を押して「RND」を選ぶ

▶ PRGM: プログラム演奏のモード

ソー人 RND : ランダム演奏のモード


- GR

: グループ演奏のモード(**MD**のみ)

・押すごとに変わります。

例:MDのランダム演奏のとき

ランダム演奏のモード表示



₿または№を押す

· CDのとき



・MDのとき



●無作為な順番に全曲を演奏すると、自動停止します。

くり返して聞く(リピート演奏)

1曲または全曲をくり返して聞くことができます。

₿または₿₽を押す

· CDのとき



● ソース(音源)が「CD」 になります。



サース(音源)が「MD」 になります。

REPEAT 2 ◯◯ を押してリピート演奏のモード を選ぶ



: 演奏中の1曲のくり返し 数字ボタンを使うと ダイレクトに曲が選 べます

: 全曲(またはプログラム した曲)のくり返し

押すごとに変わります。

● リピート演奏をやめるには

REPEATを押してリピート表示を消灯させ、「リピート解 除」にします。

● ランダム演奏をくり返すには

ランダム演奏中にREPEATを押すと、全曲リピートのラン ダム演奏になります。


● ランダム演奏のモードを解除するには

次のいずれかの操作をします。

- · CDまたはMDを取り出す
- ・停止中に**PLAY MODE**を押して「**RND** |表示を消す
- 電源を切る

MDのグループ演奏

グループ設定されているMDは、グループ機能*を使うことができます。



*グループ機能とは…

ステレオ長時間録音(**MD LP**)により1枚の**MD**に多くの曲が録音できるようになりました。この**MD**に録音された曲をいくつかのまとまり(グループ)に分けて利用する機能のことです。



1曲でもグループにすることができ、一つの**MD**が全部で99グループに分けられます。

1 グループ分けされているMDを入れ る

2 た押してから・を押す

● ソース(音源)が「MD」になります。

演奏がとまったら

3 PLAY MODE

)を押して「ĜŔ」を選ぶ

押すごとに変わります。

5 を押す



- グループ演奏がスタートし、グループ内の全曲を演奏し終わると自動停止します。
- ●グループ演奏中に数字ボタン(1~10)を押すと、グループ演奏のモードが解除され、その曲からダイレクト演奏になります。
- グループ分けされていない**MD**のときは、**MD▶/II**を 押すとグループ演奏のモードが解除され通常の演奏 になります。

● くり返しグループ演奏する

グループ演奏中にリモコンのREPEATを押して ALL を選ぶと、グループ内の全曲をくり返して聞くことができます。

● 演奏グループを変える(グループスキップ)

グループ演奏中にGROUP SKIP>>|(またはGROUP SKIP|<<)を押します。

・通常演奏中にグループスキップをすると、そのグループ の最初の曲から**MD**の最後の曲まで演奏されます。


● グループ演奏のモードを解除する

停止中にPLAY MODEをくり返し押して、表示を「GR」以外にします。

数字ボタンを押してもグループ演奏のモードは解除され、押した数字の曲からのダイレクト演奏になります。 また**MD**を取り出すか電源を「切」にしたときも解除されます。


4 (または (で)を押して演奏したい グループを選ぶ

例:グループ2を選んだとき



MDのタイトルサーチ

本機では、曲タイトルを探して(タイトルサーチ)演奏することができます。 タイトルを探したい**MD**を本機に入れておきます。



┃ ┌──を押してから・●を押す

● ソース(音源)がMDになります。

2 TITLE SEARCH を押す

表示窓に入力表示が現れ「SEARCH」が表示されます。

- ●演奏中のときは演奏が停止します。
- ●ソース(音源)が**MD**以外のときはタイトルサーチできません。



3 探したいタイトルを入力する

探したいタイトルの最初の1~5文字まで入力します。

例:「F」と入力したときは、「F」で始まるタイトルを 曲番号順に探します。

「Frien」と入力したときは、「Frien」で始まるタイトルを曲番号順に探します。

入力には次のボタンを使います。

DISP/CHARA: 文字の種類を切り換えます。10(または+10): 入力位置を移動します。数字ボタン(1~9、0): 文字を入力します。CANCEL: 入力位置の文字を消します。

● 詳しい入力方法は

図ページの「タイトルをつける」を

参照してください。

- 空白(スペース)も文字として扱われますが、空白(スペース)の後ろに文字がないときは、無視されます。
- ●英大文字と英小文字は区別されます。
- タイトルが記録されていない曲(**NO TITLE**)を探す ときは、何も入力しないで手順**4**に進みます。
- ●途中でやめるときは、TITLE SEARCHまたは■(停止)を押します。

4 **○を押す**

「SEARCH」と表示され、タイトルサーチが始まります。

曲が見つかると演奏が始まります。

演奏が終わると再び次のタイトルサーチが始まります。

●曲が見つからないときは、「SEARCH END」と表示 され、自動停止します。

● 演奏を停止する


■(停止)を押すと、タイトルサーチまたは演奏が停止します。

●次の曲を探すには

▶▶ 【を押すと、「SEARCH」と表示され次の曲のタイトルサーチが始まります。曲が見つからないときは、「SEARCH END」と表示され、タイトルサーチが終了します。

テープを聞く

ノーマルテープ(TYPEI)に限り再生ができます。



ご注意

- テープにたるみがあると、機械内部に巻き込まれたり 故障の原因となります。ご使用の前にたるみを取り除いてください(→図ページ参照)。
- C-120やC-150などの長時間テープは、使用しないでください。 長い時間の録音または再生に便利ですが、テープが薄く伸びやすいため、機械内部に巻き込まれる原因となります。

1 カセットホルダーの▲(テープ取出し)部を押して開け、テープを入れる

A面を上にし、テープの見える面を手前にして入れます。

カセットホルダー ②▲(テープ取出し)部を押して閉める

①ノーマルテープを入れる

- C-90(90分)以下の長さのテープをご使用ください。
- カセットホルダーを閉めるときは、「カチッ」と音がするまで確実に押して閉めてください。

例:ソース(音源)がTAPEのとき



2 REVERSE

○○を押してリバースモードを選ぶ

押すごとに、表示窓のリバースモード表示は次のよう に切り換わります

- **は** : **A**面(おもて面)、または**B**面(うら面)のみの**片**
- ◆ ★3 : A面(おもて面)からB面(うら面)への往復再

3 (香)を押す

テープの再生が始まります。

- TAPE ◀▶を押すごとに、テープの走行方向が変わります。テープを入れた最初は、必ず順方向(おもて面)から走行します。「TAPE」と 4 ケタのテープカウンターが表示されます。
- テープの順方向再生中は右向き(▶)のテープ走行方 向表示が、テープの逆方向再生中は左向き(◀)の テープ走行方向表示が表示されます。
- ◆ またはますで再生した場合、テープが巻き終わると 自動停止します。

●再生を停止する

■(停止)を押します。

カセットホルダーを開けてテープを取り出すときは、必ず

- ■(停止)を押してテープを止めてからカセットホルダーの ▲(テープ取出し)部を押します。
- テープを早送り/巻き戻しする

▶▶ (または **◄**)を押します。

- ・順方向(▶)の再生中は、▶▶**■**が早送り、**■**◀<**が**巻き戻しになります。
- ・逆方向(◀)の再生中は、▶▶▮が早送り、▮◀◀が巻き戻しになります。


〈お知らせ〉

◆本機は、ノーマルテープ(TYPE I)の再生に対応しています。ハイポジションテープ(TYPE II)やメタルテープ(TYPE IV)は、お勧めできません。再生すると音質が変わります。

他の機器の音声を聞く

本機背面のAUX IN端子に接続した他のオーディオ機器の音声を楽しむことができます。

・ご使用になる機器の取扱説明書をよくお読みになり、正しく接続してください。



ご注意

● 接続するときは、接続する機器だけでなく、本機側も 必ず電源を「切」にしてから接続してください。

1 背面のAUX IN端子に他の機器をつ なぐ

- ●レコードプレーヤーを接続するときは、フォノイコライザーが必要です。
 - (➡圓ページ「他の機器の接続」参照)

2 **を押して、表示窓に「AUX」と表示させる**



3 他の機器の演奏を始める

●詳しくは接続した機器の取扱説明書をご覧んください。

4 音量、音質などを調節する

(➡21ページ「音量・音質を調節する」参照)

他の機器の音声入力レベルを調節する

接続した他の機器の音声入力レベルを調節することができま す。

ソース(音源)がAUXのとき操作します。

1 入力レベルが表示されるまで ○ を 押し続け、レベルを選ぶ

SETを押し続けるごとに次のように切り換わります。

・LEVEL 1 : 他の機器からの音声**入力レベルが大き** いときに選びます。レベルが小さくなります。

(お買い上げ時の設定)

・LEVEL 2 : 他の機器からの音声入力レベルが小さ

いときに選びます。レベルが大きくなります。

表示された音声入力レベルは、約2秒で消えます。

録音する前に

本機では、MDへの録音とテープへの録音ができます。

MDに録音するとき

MDに録音できるソース(音源)

MDには、CD、放送(ラジオ)、テープ、接続した他の機器の音声(AUX)が録音できます。

MDでできる録音

● ステレオ長時間録音(MDLP)

全てのソース(音源)の音声を録音するときに使えます。本機は、ステレオ長時間録音(MDLP)に対応しています。録音モード(SP:標準/LP2:2倍長/LP4:4倍長)のLP2またはLP4を使うと、ステレオ音声のまま2倍長または4倍長の長時間で録音できます。(→圏ページ「録音モードの設定」参照)

● グループ録音

全てのソース(音源)の音声を録音するときに使えます。

録音開始から終わりまでを1つのグループとして録音することができます(お買い上げ時の設定)。

ステレオ長時間録音のとき、**CD**ごとやアーティストごとに1つのグループにしておくと便利です。

・グループとして録音しない設定にすることもできます。(**→圏**ページ**「グループ録音の設定」**参照)

● CDの 4 倍速録音

CDの音声を録音するときに使えます。

本機は、CDをMDに等速/4倍速で録音することができます。

CDを従来の約1/4の時間で録音することができます。

- (**→35**ページ**[CDの録音]**参照)
- ・CDの4倍速録音のときは、CDの演奏音を聞くことはできません。音量や音質調節をすると、「CANNOT LISTEN」とスクロール表示されます。
- ・CDの 4 倍速録音のとき、MDの録音残量時間を確認するには

録音中にDISP/CHARAを押して確認してください。 録音を始める前のときは、等速録音(×1)のモードで DISP/CHARAを押してください。4倍速録音(×4) のモードのときは、MDの録音残量時間が正しく表示 されないことがあります。

● CDの1曲録音

CDの音声を録音するときに使えます。

演奏中の1曲だけを録音することができます。 (演奏中に録音状態にすると、1曲のみ録音されます)

● シンクロ録音

CDまたはテープの音声を録音するときに使えます。 CDまたはテープの演奏開始と同時に録音を開始します。 演奏が終了すると録音も終了します。

トラックマークについて

MDには、曲ごとの頭の部分に曲番がついています。この 曲番を「トラックマーク」と呼び、このトラックマークと トラックマークの間が「曲」としてみなされます。


- ◆CDを録音するときは、曲の変わり目に自動でトラック マークがつきます。
- CD以外のソース(音源)を録音中は、トラックマークを つけたいところでリモコンのSETを押してトラック マークをつけることができます。

〈お知らせ〉

● テープ再生や他の機器の音声(AUX)のアナログソースの 録音中は、無音部分が3秒以上続くと自動でトラック マークがつきます。

録音をする前に

- ◆大切な録音の場合は必ず試し録音をして、設定通りに 録音できることをお確かめのうえ、ご利用ください。
- MDには最大254曲(トラック)まで録音することができます。
- 音楽CDの音は、デジタル信号のまま録音されます。 CD-R/RWの音は、「SCMS CANNOT COPY」が表示 された場合アナログ信号で録音されます。 テープや放送(ラジオ)の音声はアナログ信号をデジタ ル信号に変換してから録音されます。
- 途中まで録音してあるMDのときは、その終わりを自動的に探して未録音部分の始まりから録音されます。



テープのように上書きで録音することはできません。 新たに録音し直すときは、ALL ERASE(→⑩ページ参照)で全部の曲を消してから録音してください。

- 録音をしながらMDに曲タイトルをつけることができます(→40ページ参照)。
- ●録音中は、本機の音量・音質を変えても録音される音 には影響ありません。

ご注意

● MDの録音/編集中は、本機に振動を与えないようにしてください。特に「UTOC Writing」の表示中は注意してください。MDが演奏できなくなるおそれがあります。

MDカートリッジのラベルについて

● MDカートリッジのラベルは、はがれないように端の方までしっかりと張りつけてください。万一、ラベルエリアよりもはみ出したり、はがれかかったままお使いになると、MDが取り出せなくなったり、故障の原因になることがあります。

テープに録音するとき

録音に使うテープ

録音にはノーマルテープ(**TYPE I**)を使います。他のテー プは使えません。

テープに録音できるソース(音源)

テープには、CD、MD、放送(ラジオ)、接続した他の機器の音声(AUX)が録音できます。

テープでできる録音

● 両面往復録音

全てのソース(音源)の音声を録音するときに使えます。 テープのリバースモードを♪ン(往復)に設定すると、テープのおもて面からうら面に続けて録音することができます。

● CDまたはMDの 1 曲録音

CDまたはMDの音声を録音するときに使えます。

演奏中の1曲だけを録音することができます。 (演奏中に録音状態にすると、1曲のみ録音されます)


● シンクロ録音

CDまたはMDの音声を録音するときに使えます。

CDまたはMDの演奏開始と同時に録音を開始します。 演奏が終了すると録音も終了します。

録音する前に

● テープに**たるみ**があると 機械に巻き込まれたり、 故障の原因になります。 使用する前に図のように して**たるみ**を取り除いて ください。



また、テープを引き出したり、テープ面に触れないでください。

お知らせ)


リーダーテープについて

テープの始まりと終わりには、録音できない部分 (リーダーテープ)があります。録音する前にこの リーダーテープの部分を巻き取っておきます。



録音終了音(ビープ音)を設定する

本機は、MDまたはテープの録音終了時に「ピー」という確認音が鳴ります。鳴らなくすることもできます。



ソース(音源)に関係なく、BEEPボタンを押すごとに設定できます。



BEEP OFF:確認音は鳴りません。

1

BEEP ON :確認音が鳴ります。

(お買い上げ時の設定)

MDに録音する

ステレオ長時間録音(MDLP)について

本機はステレオ音声のまま2倍または4倍の長時間録音 (MDLP)に対応しています。

1枚のMDに違うモード(SP:標準/LP2:2倍長時間 /**LP4**: 4 倍長時間)の曲を混在させて録音することもで きます。MDの録音残量表示は録音モードの設定に応じて 変わります。

SP :標準のステレオ録音

(MD80で最大80分の録音)

LP2 : 2倍長時間録音(ステレオ)

(MD80で最大160分の録音)

LP4 : 4倍長時間録音(ステレオ)

(MD80で最大320分の録音)

ラジオ放送の長時間録音などに使用すると便利で

〈お知らせ〉

- ◆本機では、モノラル長時間録音はできません。
- 録音モードが長時間(SP→LP 2 →LP 4)になるにしたがっ て、音質に差がでます。最良の音質で録音したいときは、 **SP**モードにしてください。

ご注意

- ◆本機でステレオ長時間録音された曲は、「MDLP」の再 生に対応した機器以外では演奏できません。曲タイト ルの始めにLP:と表示され、無音状態になります。 「MDLP」に対応した機器で演奏すると、LP: は表示さ れません。またLP:をつけない設定にすることもでき
- MDの編集をするとき、録音モード(SP/LP2/LP 4)の異なる曲をつなげる(JOIN)ことはできません。

● MD状態表示について



● CD-R/CD-RWディスクの録音


CD-RまたはCD-RWディスクの音声をMDに録音するとき、 本体のMD RECを押すと、表示窓に「SCMS CANNOT COPY | が表示されデジタル録音はできません。しばらくす るとアナログ録音に切り換わり録音が自動でスタートします。

〈お知らせ〉

● 「SCMS CANNOT COPY」を表示したままアナログ録音 がスタートしないときは

いったん■(停止)を押し、そのあともう一度MD RECを押 してください。アナログ録音がスタートします。

MDに録音する前の設定



録音モードの設定

事前に録音するソース(音源)を選んでから、ステレオ 長時間録音(MDLP)のモードを設定します。

を押して録音モードを設定す

ボタンを押すごとにモードが変わり、表示窓に表示し ます。

 $SP \longrightarrow LP2 \longrightarrow LP4$ (標準) (2倍長) (4倍長)

LP: の設定

ステレオ長時間録音された曲の頭の部分にLP:をつけ る/つけないの設定をします。

TITLE/FDIT

○ を2秒以上押して設定する

(LP:OFF) : 「LP:」をつけないで録音

(LP: ON)

: 「LP: 」をつけて録音 (お買い上げ時の状態)

グループ録音の設定

これから録音する曲や放送などを一つのグループとし て録音するときGROUP ONに設定します。

事前に録音するソース(音源)を選び**MD**を入れてから設 定します。

GROUP

◯◯を押して設定する

GROUP ON : グループとして録音します。

MD状態表示のグループモード表示 が点灯します。

GROUP OFF : グループ録音はしません。

MD状態表示のグループモード表示

が点灯しません。


〈お知らせ〉

録音モード(SP/LP2/LP4)とグループ録音の設定は、 ソース(音源)ごとにできます。ただし、ソース(音源)が**MD** のときは設定できません。また**MD**が入っていないとグルー プ録音の設定を変えることができません。

CDの録音

CDのシンクロ録音やプログラムした曲の録音、演奏中の曲だけを録音する1曲録音ができます。

・録音レベルは自動調節されます(ALC録音方式)。



●全曲(またはプログラムした曲)の録音

| できましてから を押す

● ソース(音源)が「CD」になります。 停止状態になり、総曲数と総演奏時間が表示されます。 停止しないと 1 曲録音になります。

2 録音用のMDを入れる

録音モードの設定、LP:の設定およびグループ録音の 設定を確認しておきます。➡���ページ「MDに録音する 前の設定」参照

- ●誤消去防止用のつまみを閉じておきます(→圏ページ 参照)。
- 好きな曲だけ録音するには(等速録音のみ)
 - ①リモコンの**PLAY MODE**を押して「**PRGM**」を選ぶ ②数字ボタンを押して曲をプログラムする
 - **→**詳しくは**圏**ページ**「プログラム演奏」**参照

3 リモコンの を押して録音スピー ドを選ぶ

※ 1 SPEED (等速録音)**1**

⊠斗 ⊆ [□] (4倍速録音)

- ・押すごとに変わります。
- CDのプログラム録音、ランダム演奏、リピート演奏のときは 4 倍速録音ができません(手順4の操作をするとCANNOT RECが表示されます)。必ず等速録音を選んでください。

HCMS(4倍速録音での著作権保護)について

4 倍速録音では、著作権保護のため 4 倍速(等速を超える) 録音に関する規定があります(➡圏ページ参照)。

- この規定により、**CD**から一度 4 倍速録音した曲は、その曲の録音開始から74分が経過しないと、その曲の再録音(4 倍速)はできません。
- ●74分が経過する前に同じ曲を4倍速録音しようとすると、「HCMS CANNOT COPY」が表示されて録音が停止します。


ご注意

- 4 倍速録音中は、音を聞くことはできません。
- 4倍速録音ではディスクを高速で回転させるため、**CD** の状態によっては正しく録音されず、次のような症状が出ることがあります。
 - ・MDにノイズが録音される。
 - MDに不要なトラックができたり、録音が途中で停止する。

このようなときは、等速で録音し直してください。

> CDの演奏開始と同時にMDの録音もスタートします (シンクロ録音)。 (REC)表示が点灯します。

例: 4倍速録音のとき



MDの録音が終わると「UTOC Writing」表示のあと自動停止します。このとき「ピー」音と「MD REC END」が表示され、録音の終わりを知らせます。CDの演奏が終わったときも自動停止します。他のボタンを押すと「MD REC END」表示が消えます。

● 途中で録音をやめる

■(停止)を押します。

MDとCDが同時に停止し、「UTOC Writing」表示のあと「MD REC END」と表示して録音が終了します。

▶▶IまたはI◀◀で曲番号を指定する

通常のCDの場合、指定した曲番号以降の曲を録音します。 手順4でMD RECを押す前に操作してください。

● 演奏中の曲だけを録音する(1曲録音)


録音したい曲の演奏中に、MD RECを押します。 演奏中の曲の頭に戻り、その曲だけを録音して自動停止します。1曲録音が終わると、CDとMDが自動停止します。 このとき「ピー」音と「MD REC END」が表示され、録音の終わりを知らせます。

MDに録音する(つづき)

放送(ラジオ)やテープ、他の機器の音声を録音

テープのシンクロ録音や他の機器からの録音ができます。

・録音レベルは自動調節されます(ALC録音方式)。



1 録音したいソース(音源)を選ぶ

ソース(音源)	操作
放 送 (ラジオ)	FM/AM/AUXを押してから、リモコンの数字ボタンなどで録音したい放送局を選局する。
テープ再生 (TAPE)	再生するテープを入れ、TAPE◆▶を押してから■(停止)を押す。そのあとりモコンのREVERSE MODEを押してリバースモード(まされる まされる まされる まされる まれる まれる まれる
他の機器の音声 (AUX)	FM/AM/AUXを押して外部入力を 選び、他の機器の演奏を準備する。 あらかじめ、他の機器の音声入力レ べルを調節することもできます(➡ 31ページ参照)。

2 録音用のMDを入れる

録音モードの設定、LP:の設定およびグループ録音の 設定を確認しておきます(➡劉ページ「MDに録音する前 の設定 |参照)。

誤消去防止つまみを閉じておきます(→圏ページ参照)。

3 MD RE



を押す

録音がスタートし、配式表示が点灯します。

- テープ再生の場合、録音開始に合わせてテープ再生 もスタートします(シンクロ録音)。
- ●他の機器からの音声を録音する場合、接続した機器 の演奏を始めます。

例:FM放送を録音するとき



● 表示窓の表示内容を換える

リモコンの**DISP/CHARA**を押すごとに、録音中のソース (音源)名と**MD**の録音残量時間、**MD**の曲番号・グループ番号、現在時刻などに切り換わります。

● MDの録音が終わると

「UTOC Writing」表示のあと自動停止します。このとき「ピー」音と「MD REC END」が表示され、録音の終わりを知らせます。

テープ再生が終わったときも自動停止します。

●録音を途中でやめるには

■(停止)を押します。

「UTOC Writing」表示のあと、「MD REC END」が表示され録音が停止します。

● 録音中に無音部分が3秒以上続くと

テープ再生や他の機器の音声(**AUX**)の録音のとき無音部分が3秒以上続くと、曲の変わり目として区切られ、トラックマークがつき曲番号も変わります。

ただし曲間が短かったり雑音が多いと区切られないことが あります。

● 曲番号(トラックマーク)をつけるには

テープ再生や放送などを録音中に、リモコンのSETを押すと曲番号(トラックマーク)をつけることができます。 このとき、リモコンのDISP/CHARAを押してMDの曲番号表示に切換えておくと、SETを押したとき曲番号が変わり受けつけたことが分かります。

エリアガイド機能で放送局を記憶した場合

エリアガイド機能(➡四ページ参照)で放送局が記憶してあると、録音中に放送局名がTRACK TITLEに自動で記録されます。ただし、放送局によっては局名が全て記録されないことがあります。

〈お知らせ〉

- MDを入れたあと約10秒間は、MD RECを押しても録音はスタートしません。これは、録音の準備をしているためです。
- ●録音モードが長時間(SP→LP2→LP4)になるにしたがって音質に差がでます。最良の音質で録音したいときは、録音モードのSPをお勧めします。
- テープ再生を録音するときA面からB面に反転する間は、 リーダーテープがありますので無音録音になります。
- ●録音残量時間は、そのMDの録音に使われる録音モード(SP /LP2/LP4)に応じて異なります。

例えば標準モードの**SP**で録音した**MD**の場合、残り10分という残量表示は、2倍長時間録音(**LP2**)ではその2倍の約20分となります。


● 放送や他の機器の音の録音中にMD RECを押すと、一時停止ができます。このとき REO表示が点滅し、トラックマークがつけられます。

もう一度MD RECを押すと録音が再開します。

テープに録音する

CDまたはMDのシンクロ録音やプログラムした曲の録音、演奏中の曲だけを録音する 1 曲録音ができます。

- ・曲間に4秒の**あき**(ブランク)を作って録音されます。**録音レベルは自動調節されます(ALC録音方式)。**
- ・録音にはノーマルテープ(TYPEI)を使います。他のテープは使えません。



1 録音用のテープを入れる

- ノーマルテープ(**TYPE I**)を使います。
- リーダーテープ*の部分は巻き取っておきます(**→**図 ページ参照)。
- 途中まで録音した位置で止まっているテープを入れると、その位置から録音されます。

3 録音したいソース(音源)を選ぶ

ソース(音源)	操 作
CD	CD▶ /II を押してから ■ (停止)を 押します。
MD	MD▶ /II を押してから ■ (停止)を 押します。
放 送 (ラジオ)	FM/AM/AUXを押してから、リモコンの数字ボタンなどで録音したい放送局を選局する。
他の機器の音声 (AUX)	FM/AM/AUXを押して外部入力を 選び、他の機器の演奏を準備する。 あらかじめ、他の機器の音声入力レ ベルを調節することもできます(→ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

上の面から録音がスタートし、**QEO**表示が点灯します。4ヶ夕のテープカウンターが表示されます。

- ●ソース(音源)がCDまたはMDの場合、シンクロ録音 機能によりCDまたはMDの演奏が自動でスタート し、終わるとテープも自動停止します。このとき 「ピー」音で録音の終わりを知らせます。
- ソース (音源) が他の機器の音声のときは、接続した機器の演奏を始めます。

例:CDを録音するとき



● 録音を途中でやめるには

■(停止)を押します。

CD(または**MD**)の演奏が終わると、録音も自動停止します。

● CDまたはMDのコンプリート録音機能(シンクロ 録音時のみ)

曲の途中でテープが逆方向に反転すると、うら面(\mathbf{B} 面)には、次のように録音し直されます。

- ・順方向最後の曲の録音が12秒以下のときは前の曲の頭から
- ・順方向最後の曲を12秒以上録音していたときはその曲の頭から

*リーダーテープにご注意

カセットテープの始めには、リーダーテープ(録音できない部分)があります。録音するときは、あらかじめ再生状態でリーダーテープを巻き取っておいてください。

〈お知らせ〉

●録音済みのテープの音を消すには…

TAPE ◆ を押してから ■ (停止)を押し、ソース (音源)を「TAPE」に切換えてTAPE RECを押すと、録音した音を消すことができます。無音のテープができます。

- 逆方向(◀) で録音が終わったときは、テープを取り出すと テープの走行方向は自動で順方向(▶) に戻ります。新しい テープを入れたとき A面からの録音がしやすくなっていま す。
- ●リバースモードをC

 こにして録音しても、リバース方向の 巻き終わりでテープは自動停止します。録音中はこが表示 窓に表示されます。
- ●生演奏などで全体が1曲で録音されているMDをテープに往復録音するときは、あらかじめDIVIDE機能(→圏ページ参照)を使ってテープ片面の長さに合わせて2曲に分けてください。

テープに録音する(つづき)

CD/MDの1曲だけ録音する(1曲録音)

ソース(音源)が「CD」または「MD」のとき

◀ リモコンの数字ボタンで録音したい曲を演奏する

2本体のTAPE RECを押す

・演奏中の曲の頭に戻り、1曲録音になります。 **CD**(または**MD**)の演奏が終わると、録音も自動停止 します。このとき「ピー」音で録音の終わりを知らせ ます。

曲間にあき(ブランク)を作らずに録音する

CDまたはMDを一時停止状態にしてから録音すると、収録されたままの内容で録音できます。

1 CD▶/II(またはMD▶/II)を2回押す

一時停止になります。

2 TAPE RECを押す

- · 一時停止した曲の頭から録音されます。
- ・曲の始まりや終わりの無音部分は、そのまま録音されます(丸録り)。

好きな曲だけ録音する(プログラム録音)

ソース(音源)が「CD」または「MD」のとき

- ¶ リモコンのPLAY MODEを押して 「PRGM」を選ぶ
- ク数字ボタンを押して曲をプログラムする
 - · **CD▶/||**(または**MD▶/||**)は押さないでください。
- **3** TAPE RECを押す
 - ・プログラムした曲が録音されます。

▶▶┃または┃◀◀で曲番号を指定し録音する

ソース(音源)が「CD」または「MD」のとき


┫ ▶▶I(またはI◀◀) で曲番号を選ぶ

2 TAPE RECを押す

・指定した曲番号以降の曲が録音されます。

● 録音中の放送局名などを知るには

リモコンの**DISP/CHARA**を使います。押すごとに次のように選べます。



● テープを巻き戻すには

- TAPE ◆▶を押してソース(音源)を「TAPE」にする
- 2. ■(停止)を押す
- 3. ▶ (巻戻し)を押す
 - ・テープが巻き終わると自動停止します。

テープカウンターを「0000」にするには

停止状態のとき、カセットホルダーの▲(テープ取出し)部を押してテープの出し入れをします。 テープカウンターは、テープによって多少ズレることがあります。おおよその目安としてお使いください。

● AM放送録音中に「ピー」というビート音が出る ときは

AMループアンテナを「ピー」というビート音が、最も小さくなる所に移動してください。

タイトルをつける

リモコンを使って**MD**にディスクタイトル、曲タイトル、グループタイトルをつけることができます。

・ソース(音源)がMDのときリモコンで操作します。

- タイトル編集について -

● タイトルは、**カタカナ、英大文字/英小文字、記号、 数字**を使って**最大61文字まで**つけることができます。

MDに入力できる文字数について

1枚の**MD**につき、最大1792文字(英数字·記号)、1曲 につき最大61文字のタイトル入力ができます。ただ し、MDの記録方式の制約により実際に入力できる文字 数は、これより少なくなります。


カタカナは1文字あたりのデータ量が多いため、入力 できる文字数が少なくなります。また、スペース(空 白)は文字と同じ量のデータを必要とします。

ステレオ長時間録音(LP2またはLP4)したときは、曲 タイトルの先頭に**LP**: とスペース(空白4文字分)が自 動的に記録されるため、曲数が多いと入力できる文字 数がさらに少なくなります。

- ·ステレオ長時間録音で120曲を録音したMDでは、全 曲に英数字で10文字ずつタイトル入力することがで
- ·ステレオ長時間録音で60曲を録音したMDでは、全曲 にカタカナで10文字ずつタイトル入力することがで
- ●タイトル入力の操作をしたあとでMD EJECT▲を押す と、MDが出てくる前に「UTOC Writing」が表示され 編集した内容がMDに記録されます。

「UTOC Writing」が表示されている間は、振動を与え ないように注意してください。演奏できなくなるおそ れがあります。

- ●操作の途中でTITLE/EDITまたはGROUP TITLE/ EDIT押すとタイトル入力はいつでも解除することがで
- 再生専用MDにタイトルをつけることはできません。タ イトルをつけようとすると「PLAYBACK MD」と表示 されます。
- 誤消去防止状態になっているMDにはタイトルをつける ことができません。タイトルをつけようとすると 「DISC PROTECTED」が表示されます。
- MDの演奏モードがプログラム演奏またはランダム演 奏、グループ演奏になっているとき、TITLE/EDITま たはGROUP TITLE/EDITを押してもタイトル入力は できません。
- ●62文字以上のタイトルは、本機で編集できません。タ イトルを入力した機器で編集してください。
- ●グループ分けされていない**MD**は、グループタイトルを つけることができません。**GROUP TITLE/EDIT**を押 すと「FORM GR?」と表示されます。



1 MDを入れる

・誤消去防止つまみを閉じておきます。

◎または◎╚╚でを押して、タイトル 編集モードに切り換える


ディスクタイトルをつけるとき

でである。 **を1回押す** (必ずMDが停止状態の) とき操作します

➡ディスクタイトル編集表示になります。手順4へ進み ます。

DISC TITLE?

ボタンを押すごとに以下のようにモードが選べます。



曲タイトルをつけるとき

○ を 2 回押す

→曲タイトル編集表示になります。手順3へ進みます。 TITLEZ

▶ 40ページへ続く

タイトルをつける(つづき)

グループタイトルをつけるとき

GROUP TITLE () /EDIT を 1 回押す

→グループタイトル編集表示になります。手順3へ進み ます。

GR TITLE?

ボタンを押すごとに以下のようにモードが選べます。



※グループ分けされていないMDは、「FORM GR?」と 表示されます。

3 **◯** を押したあとタイトルをつける 曲またはグループを選ぶ

曲タイトルをつけるとき

□ (または □)あるいは数字ボタンを押して 曲を選ぶ

・ボタンを押すごとに以下のように曲が選べます。

グループタイトルをつけるとき

◎ (または◎)を押してグループを選ぶ

・ボタンを押すごとに以下のようにグループが選べま

すでにタイトルが入力されているときは、そのタイト ルの修正、追加、削除ができます。

4 ◯●を押す

タイトル入力表示になります。

タイトルが入力されているときは、入力位置にタイ トルが表示されます。






5

を押して入力文字を変更する

ボタンを押すごとに次のように文字の種類が切り換わ ります。



入力したい文字は���ページの**「文字配列表」**で確認して ください。

*DISP/CHARA:DIŚPLAY/CHARACTERの略。

6 タイトルを入力する

数字ボタンを使って、1文字ずつ入力していきます。 1つのボタンに複数の文字が割り当てられていますの で、文字ごとに、そのボタンをくり返して表示させま す。

例:「ス」と入力するとき

- 1) DISP/CHARAを押して、「ア」を表示させま す。これで入力文字が「カナ」になります。
- 2) 数字ボタン(3)を押すと、入力位置に「サ」と表 示されます。
- **3) 数字ボタン**③をくり返し押すと、「シ→ス→ **セ→ソ→サ…」**と順番に表示されます。合計 3 回押して入力位置に「ス」を表示させます。

手順5と手順6をくり返して好きなタイトルを入力し てください。タイトルは61文字までつけられます。

文字入力位置を移動させるには

(または(の)を押します。右(または左)に1文字分 ずつ移動します。入力位置で文字を入力すると新しい 文字が入力され、そこにあった文字は右に1文字分移 動します。

文字を訂正するときは

訂正したい文字に入力位置を移動させてCANCELを 押します。入力位置の文字が消去されます。右側に文 字があるときは左に1文字分つまります。

「空白」をつくるには

⑩で入力位置を右に移動させるか、文字種[記号]か らスペース(空白)を選びます。

●「ウエ」「**NO**」のように、**同じボタンを使う入力が連 続するとき**は、**⑩**を押して文字の入力位置を右に 1 文字分移動させてから入力します。

途中でタイトル入力をやめるには

TITLE/EDITまたはGROUP TITLE/EDITを押しま す。入力途中のタイトルは変更されません。通常のモー ドに戻ります。

7 ENTE

○を2回押してタイトルを登録する

表示窓に「EDITING」が表示され、タイトルが登録されます。

ディスクタイトルをつけるとき

● 通常のモードに戻ります。

曲タイトル、グループタイトルのとき

- ◆次のタイトル入力表示が現われます。引き続き、手順4~7をくり返してタイトル入力を行うこともできます。演奏中は次の曲または次のグループの演奏になります。
- 最後の曲またはグループにタイトルをつけ終わる と、再び最後の曲またはグループの入力待ちに戻り ます。手順**8**へ進みます。

演奏中は、**ENTER**を押すまで最後の曲またはグループがくり返し演奏されます。

●曲タイトル、グループタイトルをつけるときのみ

CANCEL

○ を押してタイトル入力を終了す

る

通常のモードに戻ります。

- ・TITLE/EDITまたはGROUP TITLE/EDITを押して、通常のモードに戻すこともできます。
- ・MDを取り出すときは、本体のMD EJECT≜を押します。

MDが出てくる前に「UTOC Writing」が表示され、編集した内容がMDに記録されます。

録音中のタイトル入力について

· TITLE/EDITを押したときの曲、または数字ボタンで選ん だ曲にタイトルをつけます。

GROUP TITLE/EDITを押したときのグループにタイトルをつけます。

・録音が終了するまで**ENTER**が押されなかったときは、その 曲のタイトルは無効になります。

(タイトル入力に使える文字・記号と数字)

● 文字配列表

ボタン	カナ	英大文字	英小文字	数字
7.29	アイウエオアィゥエォ	記号*	記号*	1
7) · ABC	カキクケコ	ABC	abc	2
#·DEF	サシスセソ	DEF	def	3
9 · GHI	タチツテトッ	GHI	ghi	4
*· JKL	ナニヌネノ	JKL	jkl	5
6 A - MNO	ハヒフヘホ	MNO	mno	6
₹ · PQRS	マミムメモ	PQRS	pgrs	7
*·TUV	ヤユヨャュョ	TUV	tuv	8
5.MXYZ 9	ラリルレロ	WXYZ	WXYZ	9
79	ワヲン゛ー゜			0

*「記号」で表示できる内容

ロス	ペース	(空白)	!	33	#	\$	%	&	,	()	*	+
,	_		/		;	<	=	>	?	@		,	

お知らせ


●「゛」や「゜」は、濁音や半濁音になる文字以外には入れる ことができません。

MDをグループ編集する

本機にはMDの新しい機能、グループ機能があります。ここでは、グループとその編集について説明します。

(MDのグループ機能とは

ステレオ長時間録音(MDLP)によって1枚のMDに、今までよりも多くの曲(トラック)が録音できるようになりました。MDのグループ機能は、曲(トラック)を最大99のグループに分けて登録することで、管理をより便利にするためのものです。



グループは、1曲(トラック)でも設定できます。また、連続する曲(トラック)をグループとして登録することができます。

MDのグループ機能には、次のものがあります。

・グループ演奏 : 1つのグループの曲(トラック)だけを (マラン・ナナイン) (マ

演奏します(**▶**個ページ参照)。リピー ト演奏もできます。

• **グループ録音** :録音と同時に、複数の曲(トラック)を

まとめて1つのグループとして登録で

きます(➡34ページ参照)。

グループタイトル:ディスクや曲(トラック)と同じよう

に、グループにもタイトルをつけたり 編集したりすることができます(**→**30)

ページ参照)。

・グループ編集 : 右の項目をご覧ください。

(MDのグループ編集

MDのグループ編集は次の8つの機能があります。これらの機能は、GROUP TITLE/EDITを押すごとに、「GR TITLE?」に続いて呼び出されます。これらの機能を組み合わせて使うこともできます。ソース(音源)がMDのとき、リモコンで操作します。

●「グループをつくる(FORM GR)」:

グループに属していない曲(トラック)から新しいグループを作ります。左の図で、13曲目と14曲目から4つめのグループを作ることです(➡個ページ参照)。

●「グループに登録する(ENTRY GR)」:

曲をすでにあるグループに登録します。左の図で13曲目をグループ 2 に登録することです(→個ページ参照)。

●「グループを分ける(DIVIDE GR)」:

1 つのグループを 2 つに分けます。左の図で、グループ 1 を 2 つに分けてグループ総数を 4 にすることです(→個ページ参照)。

●「グループをつなげる(JOIN GR)」:

2つのグループをまとめて1つにします。左の図で、グループ1とグループ2を1つのグループにまとめることです(→個ページ参照)。

●「グループを移動する(MOVE GR)」:

グループの移動をします。左の図で、グループ 2 をグループ 1 の前に移動させることです(→個ページ参照)。

●「グループを解消する(UNGROUP)」:

1つのグループを解消します。曲(トラック)の削除はしません(**→**個ページ参照)。

● 「全グループを解消する(UNGR ALL)」:


すべてのグループを解消して、グループのない状態にします。曲(トラック)の削除はしません(➡��ページ参照)。

●「グループを削除する(ERASE GR)」:

グループと共にグループ内のすべての曲(トラック)を削除します。左の図で、グループ2を削除すると、8曲目から12曲目までが削除されます(➡圈ページ参照)。

〈お知らせ〉

● グループ分けされていないMDのときは、GROUP TITLE/ EDITを押しても「FORM GR?」以外にはなりません。まず グループを作ってから他のグループ編集をしてください。



〈お知らせ〉

- 再生専用MDは編集することができません。編集の操作をすると「PLAYBACK MD」が表示されます。
- 誤消去防止状態になっているMDは編集することができません。編集の操作をすると「DISC PROTECTED」が表示されます。
- MDの演奏モードがプログラム演奏またはランダム演奏、グループ演奏になっているときに、GROUP TITLE/EDITを押しても編集モードになりません。
- 編集操作が終了すると「EDITING」が表示されたあとに「UTOC Writing」が表示され、編集した内容がMDに記録されます。「UTOC Writing」が表示されている間は、振動を与えないように注意してください。演奏できなくなるおそれがあります。
- 操作の途中で**CANCEL**または**GROUP TITLE/EDIT**を押すと、編集操作を中止することができます。

グループをつくる(FORM GR)

どのグループにも登録されていない連続した曲から新しいグループをつくります。1曲でもグループにすることができます。

編集用のMDを挿入し、停止状態にしておきます。

GROUP TITLE /EDIT

をくり返し押して 「FORM GR?」を選ぶ

FORM GR

2 (を押す

3 ► (または (***)を押して新しいグループの先頭の曲を選び、 (***)を押す



- ●演奏中は、選んだ番号の曲がくり返し演奏されます。
- 他のグループに属している曲を選んだときは、 「GROUP TRACK」と表示され、次の手順に進めません。

4 □ (または □)を押して新しいグル ープの最後の曲を選び、 ○ を押す



- 演奏中は、選んだ番号の曲がくり返し演奏されます。
- 他のグループに属している曲を選んだときは、 「GROUP TRACK」と表示され、次の手順に進めません。
- 先頭の曲から最後の曲の間に他のグループがあると きは「CANNOT FORM」と表示され、次の手順に進 めません。
- やり直すときは、CANCELを押します。
- 途中でやめるときは、GROUP TITLE/EDITを押します。

5 ○を押す

「EDITING」が表示されたあと、「UTOC Writing」が表示され、編集した内容がMDに記録されます。

もとに戻すときは

「グループを解除する」(→個ページ参照)の操作をします。

MDをグループ編集する(つづき)

グループに登録する(ENTRY GR)

曲を1つ選び、指定したグループの最後の曲として登録します。**登録したいグループにすでに登録されている曲は、登録できません**。

編集用のMDを挿入し、停止状態にしておきます。

GROUP TITLE

をくり返し押して 「ENTRY GR?」を選ぶ

ENTRY GR

2 SET

^{SET}を押す

TEK 1 2

3 □ (または□)を押してグループ に登録する曲を選び、○ を押す

GROUP

- 演奏中は、選んだ番号の曲がくり返し演奏されます。
- ◆数字ボタン(1~10、+10)を押して、曲を直接選ぶ こともできます。
- 選んだ曲がグループに登録されていると、そのグループ番号が表示されます。

4 (または(い)を押して登録先のグ ループを選び、()を押す

例:グループ2に登録するとき

- ・演奏中は、選ばれたグループの曲がくり返し演奏されます。
- ◆ やり直すときは、CANCELを押します。
- 途中でやめるときは、**GROUP TITLE/EDIT**を押します。

5 ○を押す

「EDITING」が表示されたあと、「UTOC Writing」が表示され、編集した内容がMDに記録されます。

- 登録ができないときは、「CANNOT ENTRY」と表示され、手順**4**に戻ります。
- もとに戻すときは

右の「グループを分ける(DIVIDE GR)」のあと「指定したグループを解除する(UNGROUP)」(→個ページ参照)の操作をします。

グループを分ける(DIVIDE GR)

1 つのグループを 2 つに分けます。新しくできる 2 つのグループのうち、後ろのグループの先頭の曲を指定します。グループ番号は付け直されます。

編集用のMDを挿入し、停止状態にしておきます。

GROUP TITLE /EDIT

をくり返し押して 「DIVIDE GR?」を選ぶ

DIVIDE GR


2 | 歩押す

3 (またはw)を押して分けるグループを選ぶ

例:グループ2を分けるとき



4 □ (または □)を押してどの曲か ら分けるかを選び、 ○ を押す



- ・演奏中は、選ばれた番号の曲が演奏されます。
- ◆数字ボタン(1~10、+10)を押して、曲を直接選ぶ こともできます。
- グループの先頭の曲やグループに登録されていない 曲を選んだときは、次の手順に進めません。
- ●途中でやめるときは、CANCELを押します。

5 ○を押す

「EDITING」が表示されたあと、「UTOC Writing」が表示され、編集した内容がMDに記録されます。

もとに戻すときは

グループをつなげる(JOIN GR)

となりあう2つのグループを1つのグループにします。タイトルがついているときは、番号の小さい方のグループタイトルが残ります。グループ番号は付け直されます。 編集用の**MD**を挿入し、停止状態にしておきます。

GROUP TITLE /EDIT

をくり返し押して 「JOIN GR?」を選ぶ

JOIN GR

2 きだを押す

3 (または(w))を押してつなげるグループの組を選び、()を押す

例:グループ3とグループ2をつなげるとき



連続するグループ番号が、表示されます。グループがないときは「--」と表示されます。

- 2 つのグループの間に、グループに登録されていない曲があると、つなげることはできません。
- 途中でやめるときは、CANCELを押します。

4 **○ を押す**

「EDITING」が表示されたあと、「UTOC Writing」が表示され、編集した内容がMDに記録されます。

 ◆グループの間に曲があったり、「ーー」と表示された ままENTERを押すと、「CANNOT JOIN」と表示され、手順3に戻ります。

もとに戻すときは

「グループを分ける(DIVIDE GR)」(→個ページ参照)の操作をします。

グループを移動する(MOVE GR)

1つのグループを指定したところへ移動します。 グループ番号は付け直されます。 編集用の**MD**を挿入し、停止状態にしておきます。

1 をくり返し押して 「MOVE GR?」を選ぶ

MOVE GR

2 (を押す

GR +GR 1 7

3 (または(い)を押して移動させる グループを選び、(一)を押す

GR IFGR 1 I

4 (または(い)を押して移動先を選び、 を押す

例:グループ1をグループ3の前に移動

GR 賞+GR 1 賞 ↓ PUSH ENTER

- やり直すときは、CANCELを押します。
- 途中でやめるときは、**GROUP TITLE/EDIT**を押します。

「EDITING」が表示されたあと、「UTOC Writing」が表示され、編集した内容がMDに記録されます。

もとに戻すときは

もう一度**「グループを移動する(MOVE GR)」**の操作をします。

MDをグループ編集する(つづき)

グループを解消する(UNGROUP/UNGR ALL)

指定したグループまたは全グループを解消して、曲のグループ登録をやめます。解消されたグループ内の曲は削除されません。グループ番号は、付け直されます。

編集用のMDを挿入し、停止状態にしておきます。

指定したグループを解消する(UNGROUP)

GROUP TITLE

をくり返し押して 「UNGROUP? |を選ぶ

UNGROUP ?

2 🌕を押す

3 (または(い)を押して解消するグ ループを選び、(一)を押す

例: グループ3を解消するとき

● 途中でやめるときは、CANCELを押します。

4 **● を押す**

「EDITING」が表示されたあと、「UTOC Writing」が表示され、編集した内容がMDに記録されます。

全グループを解消する(UNGR ALL)

GROUP TITLE /EDIT

をくり返し押して 「UNGR ALL?」を選ぶ

UMGR ALLŽ

2 | きずを押す

● 途中でやめるときは、CANCELを押します。

3 ()を押す

「EDITING」が表示されたあと、「UTOC Writing」が表示され、編集した内容がMDに記録されます。

• もとに戻すときは「グループをつくる(FORM GR)」(→圏ページ参照)の操作をします。

グループを削除する(ERASE GR)

グループを**MD**から削除します。削除されたグループ内の曲も同時に削除されます。グループ番号と曲番号は、付け直されます。

編集用のMDを挿入し、停止状態にしておきます。

GROUP TITLE /EDIT

をくり返し押して 「ERASE GR?」を選ぶ

ERASE GR

3 (または (または)を押して削除するグ ループを選び、 を押す

例:グループ3を削除するとき

GR SEERHSESSE FUSH ENTER

●途中でやめるときは、CANCELを押します。

4 ○を押す

「EDITING」が表示されたあと、「UTOC Writing」が表示され、編集した内容がMDに記録されます。

ご注意

● 一度削除した曲は、もどすことができません。大切な 録音の入った**MD**は、誤消去防止つまみを開いた状態に しておいてください(**→B**ページ参照)。

曲を編集する

(曲(トラック)編集とは


- ●MDの編集には「曲を分ける」、「曲をつなげる」、「曲を移動する」、「1 曲を削除する」、「全曲を削除する」があり、機能を組み合わせて使うこともできます。
- ●再生専用MDは編集することができません。編集の操作をすると「PLAYBACK MD」が表示されます。
- 誤消去防止状態になっているMDは編集することができません。編集の操作をすると「DISC PROTECTED」が表示されます。
- MDの演奏モードがプログラム演奏またはランダム演奏、グループ演奏になっているときは、TITLE/EDITを押しても編集のモードになりません。
- ●編集操作が終了すると「EDITING」が表示されたあとに「UTOC Writing」が表示され、編集した内容がMDに記録されます。「UTOC Writing」が表示されている間は、振動を与えないように注意してください。演奏できなくなるおそれがあります。
- ●操作の途中でCANCELまたはTITLE/EDITを押すと、編集操作を中止することができます。

TITLE/EDITを押すごとに、「DISC TITLE?」に続いて次の5つの機能が呼び出されます。

● ソース(音源)がMDのとき停止中または演奏中に、リモコンで操作します。


曲を分ける(DIVIDE)

曲の途中や頭出しの必要なところにトラックマークを追加して曲を分けます。




1曲を削除する(ERASE)

不要な曲やナレーションなど、削除したい曲を指定して削除 することができます。曲番号があらたにふり直されます。




曲をつなげる(JOIN)

トラックマークを削除して、1つ前の曲とつなげることができます。




全曲を削除する(ALL ERASE)

全部の曲をすべて消去し、ブランクディスクにします。



曲を移動する(MOVE)

好きな順番に曲を入れ換えます。




〈お知らせ〉

● トラックマークとは…

曲ごとの頭の部分に頭出しのためについているマークのことです。トラックマークとトラックマークの間が曲としてみなされ、演奏順に番号表示されます。これが曲番号(トラックナンバー)です。

曲を編集する(つづき)



曲を分ける(DIVIDE)

曲の途中や頭出しの必要なところにトラックマークを追加して曲を分けることができます。

メドレーやFM放送などを録音したあとに曲番号を割り当てることができます。分けた曲以降の曲番号は自動的にふえます。 編集用のMDを挿入し、停止状態にしておきます。

TITLE/EDI

○ をくり返し押して「DIVIDE?」 を選ぶ

DIVIDE ?

2 **⑤**を押す

MDが停止中のときは、1曲目の演奏が始まります。 演奏中のときは、演奏が継続します。

3 (または (全) を押して分けたい 曲を選ぶ

- ●数字ボタン(1~10、+10)を押して、曲を直接選ぶ こともできます。
- 演奏中に ▶▶■を押し続けると、早送りできます。分けたいところを探すときに便利です。

4 曲を分けたいところで を押す

SETを押したところから3秒間(**SP**:標準モード時)がくり返し演奏されます。

POSITION ↓ Ø Oੴ

- ●希望どおりに分けられたときは、手順6に進みます。
- ◆ 分けたところをやり直すには、CANCELを押します。
- 曲の頭やナレーションなどに食い込んでいるときは、手順5へ進みます。分ける場所が微調節できます。

±128ポジション(約±8秒)の範囲で分けるところが調節できます。

● 分けたいところをやり直すときは、CANCELを押します。

6 一を押す

● 途中でやめるときは、TITLE/EDITを押します。

7 ○を押す

「EDITING」が表示されたあと、「UTOC Writing」が表示され、編集した内容がMDに記録されます。

- もとに戻すときは「曲をつなげる(JOIN)」(→倒ページ参照)の操作をします。
- 曲を分けることができないMD254曲録音してあるMDなどは、手順7でENTERを押すと「DISC FULL」が表示されます。

曲をつなげる(JOIN)

不要なトラックマークを取り除いて、連続する2曲を1曲にまとめることができます。1つ前の曲とつなげることができます。

JOINをすると曲番号は付け直されます。

編集用のMDを挿入し、停止状態にしておきます。

1 TITLE/EDI

でくり返し押して「JOIN?」 を選ぶ

JOIN





3 ▶ (または)を押してつなげた い曲を選ぶ

例:3曲目を2曲目とつなぐとき







表示は「1+2?」「2+3?」のように次々と変わっていきます。

◆数字ボタン(1~10、+10)を押して、曲を直接選ぶ こともできます。

4 **● を押す**

FUSH ENTER

- つなげる曲を選び直すときは、CANCELを押します。
- 途中でやめるときは、TITLE/EDITを押します。

5 ○を押す

「EDITING」が表示されたあと、「UTOC Writing」が表示され、編集した内容がMDに記録されます。

もとに戻すときは

「曲を分ける(DIVIDE)」(➡個ページ参照)の操作をします。

● つなげることができない曲またはMD

- ・録音モード(SP/LP2/LP4)の異なる曲をつなげることはできません。つなげようとすると「CANNOT JOIN」が表示されます。
- ・1曲しか録音されていない**MD**などは、曲をつなげることができません。

曲を移動する(MOVE)

1つの曲を指定したところへ移動させます。 編集用の**MD**を挿入し、停止状態にしておきます。

1 TITLE/EDIT

)をくり返し押して「MOVE?」 を選ぶ

MOVE



2 (を押す



3 ► (または →)を押して移動したい 曲を選び、 ○ を押す

表示は「← 2?」「← 3?」のように変わります。

- ◆数字ボタン(1~10、+10)を押して、曲を直接選ぶ こともできます。
- ●曲を選び直すときは、CANCELを押します。

4 (または (***) を押して移動先の曲番号を選び、 (***) を押す

例:2曲目を7番目に移動する







FUSH ENTER

- ●数字ボタン(1~10、+10)を押して、曲を直接選ぶ こともできます。
- 移動先の曲がグループ登録されているときは、移動後そのグループに登録されます。また、移動先の曲がグループ登録されていないときは、移動後にグループ登録からはずれます。
- 移動先の曲を選び直すときは、CANCELを押します。
- 途中でやめるときは、TITLE/EDITを押します。

5 ○を押す

「EDITING」が表示されたあと、「UTOC Writing」が表示され、編集した内容がMDに記録されます。

●曲の移動できないMD

・1曲しか録音されていないMDなどは、曲の移動ができません。

曲を編集する(つづき)

1曲を削除する(ERASE)

指定した曲を削除します。 曲番号は付け直されます。 編集用の**MD**を挿入し、停止状態にしておきます。

「 ○ をくり返し押して「ERASE?」 を選ぶ

ERHSE X

2 | きだ を押す

i erase 💥

3 ▶ (または ○)を押して消したい 曲を選ぶ

表示窓に消したい曲の曲番号が表示されます。

◆数字ボタン(1~10、+10)を押して、曲を直接選ぶ こともできます。

4 ○ を押す

PUSH ENTER

- やりなおすときは、CANCELを押します。
- 途中でやめるときは、TITLE/EDITを押します。

5 **○ を押す**

指定した曲が削除されます。

「EDITING」が表示されたあと、「UTOC Writing」が表示され、編集した内容がMDに記録されます。

全曲を削除する(ALL ERASE)

MDに録音されている曲をすべて削除して**ブランクディスク**にします。

編集用のMDを挿入し、停止状態にしておきます。

ALL ERASE 🏋

2 (を押す

PUSH ENTER

●途中でやめるときは、TITLE/EDITを押します。

3 ○を押す


「EDITING」が表示されたあと、「UTOC Writing」が表示され、その後、「BLANK DISC」が表示されます。


ご注意

一度削除した曲は、もどすことができません。大切な録音の入ったMDは、誤消去防止つまみを開いた状態にしておいてください(→30ページ参照)。

オートパワーオフ機能を使う

本機にはラジオ以外のソース(音源)の無音状態が3分以上続くと、自動的に電源が「切」になるオートパワーオフ機能があります。





●オートパワーオフを設定すると

オートパワーオフ機能を設定すると、表示窓のA.P.OFF表示が点灯します。

オートパワーオフ機能が動作すると、表示窓のA.P.OFF表示が点滅に変わります。

●オートパワーオフの動作

CD、MDまたはテープを演奏または録音しているとき:

演奏または録音が終わると、オートパワーオフ機能が動作し、何の操作もせずに3分が経過すると自動的に電源が「切」になります。

3分以内に演奏または録音の操作をしたときは、演奏または録音が終了してから再度オートパワーオフ機能が動作します。

演奏または録音以外の操作をしたときは、最後の操作が行われてから何の操作もせずに3分が経過すると、自動的に電源が「切」になります。

他の機器の音声を聞いているとき:

無音状態になるとオートパワーオフ機能が動作し、何の操作もせずに3分以上無音が続くと、自動的に電源が「**切**」になります。

電源が「切」になる20秒前になると表示窓の文字情報表示部に「A.P.OFF」と点滅表示されます。

オートパワーオフを解除する

A.P.OFFをもう一度押します。 A.P.OFF表示が消灯します。

タイマーを使う

本機では、「**録音タイマー」「目覚しタイマー」「おやすみタイマー」**の3種類のタイマー機能を使うことができます。

タイマー操作をする前に


タイマーの設定をする前に必ず本機の時計を現在時刻に正しく合わせておいてください(➡®ページ参照)。

●時計合わせをしていないと、タイマーの設定はできません。

録音タイマー(放送の留守録音)

留守中などに本機のラジオ番組を留守録音するときに使います。タイマー1~タイマー3まで合計3通りで使えます。開始時刻(電源が「入」になる時刻)、終了時刻(電源が「切」になる時刻)、録音する放送局などを設定します。 **EVERYDAY**を選ぶと毎日動作し、**ONCE**を選ぶと設定後に1回だけ動作します。

- リモコンで操作します。
- ・電源「入/切」どちらの状態でも設定できます。



ご注意

録音タイマーでFMまたはAMをソース(音源)に選ぶとき、あらかじめ放送局をプリセットしておく必要があります(→20ページ「市外局番で放送局を記憶させる(エリアガイド機能)」参照)。

〈お知らせ〉

- タイマー 1 からタイマー 3 に「録音タイマー」または「目覚しタイマー」で設定した内容は、改めて設定し直さない限り同じ内容が記憶されています。
- ●「録音タイマー」と「目覚しタイマー」の開始時刻が同じとき は、「録音タイマー」が優先します。
- タイマー 1 からタイマー 3 の開始時刻が同じときは、タイマー 1 が優先されます。
- タイマーがスタートしないことを避けるためタイマー1~3の開始時刻と終了時刻が重複しないように設定してください。
- ●電源コードを外したり停電などで電源が切れたときは、「録音タイマー」または「目覚しタイマー」の設定が解除されることがあります。設定内容が消えてしまったときは、時計とタイマーをもう一度設定し直してください。

1 CLOCK / TIMER 1 ~ TIMER 3 のいずれかを選ぶ

TIMER 1 → TIMER 2 → TIMER 3

↓ ソース(音源)の表示 ← 現在時刻 ← (「時」表示点滅)

● 設定済みのタイマーは「②TIMER 1」のように表示されます。

2 (を押す

- タイマーの開始時刻(「時」表示)が点滅します。 設定済みのときは、その開始時刻が表示されます。
- ●「録音タイマー」と「目覚ましタイマー」を合計 3 通り で使えます。

3 (または (せ) と でタイマーの 設定をする

●設定をやり直すときは**CANCEL**を押します。 一つ前の設定戻ります。

MDに録音するとき :録音用のMDを忘れずに入れ

ておきます。

テープに録音するとき:録音用のテープ(ノーマルテー

プ) を忘れずに入れたあと、 リバースモードを選んでおき

ます。

● タイマーの動作時間に対し、録音残量が十分あるか 確かめてください。

①開始時刻の設定

▶▶**|**または**|**◀◀をくり返し押して「時」を設定し**SET**を押します。次に**▶▶|**または**|**◀**|**▼◆くり返し押して「分」を設定し**SET**を押します。

▶▶■(または■◆)を押し続けると、連続して変わります。

例:開始時刻を午後1時15分にするとき

13:15+ 0:00

②終了時刻の設定

▶▶■または■◀をくり返し押して「時」を設定しSETを押します。次に▶▶■または■◀をくり返し押して「分」を設定しSETを押します。

▶▶■(または■◆●)を押し続けると、連続して変わります。

例:終了時刻を午後2時15分にするとき



③毎日使用か1日使用を選ぶ

▶▶ または 【●●を押して「EVERYDAY」または 「ONČE |を選びSETを押します。

EVERYDAY: 英会話などを毎日録音

ONCE : 1

: 1日だけの録音

(通常はONCEをご利用ください)

④録音先(MDまたはTAPE)を選ぶ

▶▶**I**または**I**◀◀をくり返し押して「**TUNER-MD**」または「**TUNER-TAPE**」を選び**SET**を押します。

▶▶または**▶◀**を押すごとに、ソース(音源)が次のように換わります。



⑤放送(ラジオ)のバンドを選ぶ

▶▶**|**または**|**◀◀押して「**FM**」または「**AM**」を選び**SET** を押します。

FM : FM放送

◆ AM : AM放送

⑥録音したい放送局のプリセット番号を選ぶ

▶▶■または■◀◀押してプリセット番号を選び**SET**を押します。

例:FM放送を録音するとき

FM --

◆FM - - :電源「入」のとき最後に聞いていた

放送局

· FM 1 : プリセット番号 1


‡ → FM 30

: プリセット番号30 (AM放送はAM15まで)

テープに録音するときは手順®へ進みます。


⑦MDの録音モードを選ぶ (MDに録音するときのみ)

▶▶■または■◀●をくり返し押して録音モードを選び SETを押します。



⑧タイマー録音中のスピーカー音量の設定

▶▶■または■◀▼をくり返し押して音量を設定しSETを押します。SETを押すと録音タイマーの設定は終わりです。



●「VOLUME O」を選ぶと、タイマー録音中はスピーカーから音が出ません。

録音タイマーの設定が終わると

設定内容が一通り表示されます。

● 電源「入」で設定したとき

4 を押して電源を「切」にする

●表示窓にREC ②表示と手順1で選んだタイマー番号(1~3)が点灯していることを確認してください。

:

- タイマーの開始時刻になると録音タイマーがスタートし、終了時刻になると自動的に電源が「**切**」になります。
- EVERYDAYに設定すると、解除するまで毎日録音 タイマーがスタートします。MDやテープの録音残 量にご注意ください。

● 録音タイマーを解除する

設定を解除するには、CLOCK/TIMERでTIMER1 \sim TIMER3 のいずれかを選びCANCELを押します。「TIMEROFF」が表示され解除されます。

REC ②表示とタイマー番号 $(1 \sim 3)$ が消えます。

● 録音タイマーを再設定する

録音タイマーの設定内容は記憶されています。 再設定をするには、CLOCK/TIMERでTIMER $1 \sim TIMER$ 3 のいずれかを選びENTERを押します。 REC O表示とタイマー番号 $(1 \sim 3)$ が点灯します。

● MDのグループ録音の設定について

録音タイマーでMDに録音するとき、グループ録音の設定は、録音タイマーを設定する前または設定が終了してから行います。録音タイマー設定中は、GROUPを押しても設定を変えることはできません。


タイマーを使う(つづき)

目覚ましタイマー(タイマー再生)

「EVERYDAY」を選ぶと目覚ましのように毎日同じ時刻に動作します。

開始時刻(電源が「**入**」になる時刻)、終了時刻(電源が**「切」**になる時刻)、聞きたいソース(音源)、音量などを設定します。タイマーが動作を始めるとき、音量は徐々に大きくなります(ウェイクアップボリューム機能)。

- ・目覚しタイマーの設定をする前に、必ず本機の時計を現在時刻に正しく合わせておいてください(➡⑯ページ参照)。
- リモコンで操作します。
- ・電源「入/切」どちらの状態でも設定できます。




〈お知らせ〉

- タイマー再生中のソース(音源)としてCDやMD、TAPEを選んだときは、それぞれ演奏用のCDやMD、テープの準備をしておきます(→図図ページ参照)。
- CDやMDを選んだ場合、タイマー再生中にダイレクト演奏、プログラム演奏またはランダム演奏をすることはできません。

1 CLOCK

●を押してTIMER 1 ~TIMER 3 のいずれかを選ぶ



●設定済みタイマーは、「**②TIMER 1**」のように表示されます。

2 (を押す

- タイマーの開始時刻(「時」表示)が点滅します。 設定済みのときは、その開始時刻が表示されます。
- ●「録音タイマー」と「目覚ましタイマー」を合計 3 通り で使えます。

3 (または)と でタイマーの 設定をする

・設定をやり直すときは**CANCEL**を押します。 一つ前の設定に戻ります。

①開始時刻の設定

▶▶■または■◀をくり返し押して「時」を設定しSETを押します。次に▶▶■または■◀をくり返し押して「分」を設定しSETを押します。

▶▶■(または■◆)を押し続けると、連続して変わります。

例:開始時刻を午前6時30分にするとき




②終了時刻の設定

▶▶┃または┃◀◀をくり返し押して「時」を設定しSETを押します。次に▶▶┃または┃◀◀をくり返し押して「分」を設定しSETを押します。

▶▶■(または■◆)を押し続けると、連続して変わります。

例:終了時刻を午前7時45分にするとき



③毎日使用か1日使用を選ぶ

▶▶IまたはI◀◀を押して「EVEŘŸĎAY」または「OŇČE」を選びSETを押します。


EVERYDAY: 毎朝タイマー再生

ONCE : 1 日だけタイマー再生

④タイマー再生中のソース(音源)を選ぶ

▶▶ または ◀ をくり返し押して「TUNER~TAPE」 のいずれかを選びSETを押します。

▶▶ または **| ◀ ▼**を押すごとに、ソース(音源)が次のように換わります。



- ●「CD」または「MD」を選んだときは、もう一度SETを押してから手順⑦へ進むと1曲目からの演奏になります。▶▶【で最初に聞きたい曲(CDは99曲目、MDは254曲目まで)を選びSETを押してから手順⑦へ進むこともできます。
- ●「TAPE」を選んだときは、手順⑦へ進みます。

⑤放送(ラジオ)のバンドを選ぶ

▶▶**|**または**|**◀**|**押して「**FM**」または「**AM**」を選び**SET** を押します。

FM : FM放送

【 AM :AM放送

⑥聞きたい放送局のプリセット番号を選ぶ

▶▶■または■◀をくり返し押しプリセット番号を選び SETを押します。

例:FM放送を聞くとき

→ FM - - : 電源「入」のとき最後に聞いていた 放送局

‡ → FM 30 : プリセット番号30

⑦タイマー動作中のスピーカー音量の設定

(AM放送はAM15まで)

▶▶ または 【◀■を押して、タイマー動作中のスピーカー音量 (VOLUME - - ~ VOLUME35) を設定しSETを押します。

SETを押すと目覚ましタイマーの設定は終わりです。

●「VOLUMEーー」を選ぶと、電源「入」のとき最後に聞いていた音量で演奏されます。

目覚ましタイマーの設定が終わると

設定内容が一通り表示されます。

● 電源「入」で設定したとき

4 を押して電源を「切」にする

●表示窓に②表示と手順1で選んだタイマー番号(1~3)が点灯していることを確認してください。

:

- タイマーの開始時刻になると目覚まし再生がスタートし、終了時刻になると自動的に電源が「切」になります。
- EVERYDAYに設定すると毎日目覚ましタイマーが スタートします。

●目覚ましタイマーを解除する(休日前夜など)

設定を解除するには、CLOCK/TIMERで $TIMER1 \sim TIMER3$ のいずれかを選びCANCELを押してください。 「TIMEROFF」が表示され解除されます。O表示とタイマー番号が表示窓から消えます。

● 目覚ましタイマーを再設定する(出勤・登校の前夜など)


目覚ましタイマーを解除しても簡単に再設定することができます。

再設定をするには、**CLOCK/TIMERでTIMER 1 ~TIMER 3** のいずれかを選び**ENTER**を押してください。**②**表示とタイマー番号が点灯します。

おやすみタイマー(SLEEP)

音楽や放送を聞きながら眠りたいときに使います。 電源を「切」にするまでの時間を設定し、おやすみください。 設定した時間が経過すると自動的に電源が「切」になります。

- ・おやすみタイマーの設定をする前に、必ず本機の時計を現在時刻に正しく合わせておいてください(→ ® ページ参照)。
- リモコンで操作します。



1 きを押す

「SLEEP 10」と表示されます。ボタンを押すごとにスリープ時間が選べます。

→ 10 → 20 → 30 → 60 → 消える(解除) ← 120 ← 90 →

- およそ 5 秒間ボタンを押さないでいると、自動的に 設定されます。表示窓がソース(音源)の表示に戻 り、**SLEEP**表示が点灯になります。
- SLEEPタイマーを設定すると、オートディマー機能が働いて表示窓が暗くなります。

設定したスリープ時間を変更する

- ・おやすみタイマー設定後にSLEEPを1回押すと、電源が 「切」になるまでの残り時間が表示されます。
- ・設定を変更するときは、**SLEEP**をくり返し押して希望の スリープ時間を選びます。

おやすみタイマーを取り消す

- ・スリープ時間の表示が消えるまで、**SLEEP**をくり返し押します。おやすみタイマーが解除されます。この場合、オートディマー機能は働いています。
- ・電源を「切」にしたときも、おやすみタイマーは解除されます。

● おやすみタイマーでおやすみになり、目覚ましタイマーで目覚めるには

- 1. 目覚ましタイマーを設定する(➡️図~⑤ ページ参照)
- 2. 聞きたいソースを演奏する
- 3. SLEEPを押してスリープ時間を設定する
- ●設定した時間が経過すると自動的に電源が「切」になり、 目覚ましタイマーの開始時刻で電源が「入」になります。

エリアガイドで選ばれる放送局の一覧

●エリアガイドで選ばれる放送局の一覧

AM放送の場合、エリアガイド機能により地域ごとに下記の周波数が呼出せます。

士以已来	如光应旧夕	エリアの放送がよ	表示窓の	表示とプリt	ヹットされて	いる放送局	の周波数(P	はプリセット	トのことです	-)	
市外局番	都道府県名	く入る代表都市名	P 1	P 2	Р3	P 4	P 5	Р6	P 7	P8	P 9
011,0123~0129 0131~0136 0141~0149	北海道	札幌	NHK 1 567kHz	NHK2 747kHz	HBC 801kHz	HBC 864kHz	NHK 1 945kHz	NHK2 1,125kHz	HBC 1,287kHz	STV 1,440kHz	*
0150~0152 0157~0159	北海道	網走北見	NHK2 702kHz	NHK2 747kHz	HBC 801kHz	STV 909kHz	NHK 1 1,188kHz	HBC 1,449kHz	STV 1,485kHz	NHK 1 1,584kHz	*
0153~0156	北海道	釧路	NHK 1 585kHz	NHK 1 603kHz	STV 882kHz	STV 1,071kHz	NHK2	NHK2 1,152kHz	HBC 1,269kHz	HBC 1,404kHz	*
0137~0139	北海道	函館	NHK 1 567kHz	STV 639kHz	NHK1 675kHz	NHK2 747kHz	STV 882kHz	HBC 900kHz	HBC 1,269kHz	NHK2 1,467kHz	*
0160~0169	北海道	旭川	NHK1 621kHz	NHK2 747kHz	NHK1 792kHz	NHK 1 837kHz	HBC 864kHz	NHK 1 927kHz	STV 1.197kHz	NHK2 1.602kHz	*
0172~0179	青森	青森	NHK2 774kHz	NHK 1 963kHz	NHK 1 999kHz	RAB 1,233kHz	RAB 1,485kHz	*	*	*	*
018 0182~0189	秋田	秋田	NHK2 774kHz	ABS 936kHz	NHK 1 1,503kHz	*	*	*	*	*	*
019 0190~0199	岩手	盛岡	NHK 1 531kHz	IBC 684kHz	NHK2 774kHz	NHK2 1,386kHz	*	*	*	*	*
022 0220~0229	宮城	仙台	NHK 1 891kHz	NHK2 1,089kHz	TBC 1,260kHz	*	*	*	*	*	*
023 0233~0239	山形	山形	NHK 1 540kHz	NHK2 774kHz	YBC 918kHz	NHK 1 1,368kHz	*	*	*	*	*
024 0240~0249	福島	郡山	NHK2 693kHz	NHK 1 846kHz	RFC 1,098kHz	RFC 1,458kHz	*	*	*	*	*
025 0250~0259	新潟	新潟	NHK 1 792kHz	NHK 1 837kHz	BSN 1,062kHz	BSN 1,116kHz	BSN 1,530kHz	NHK2 1,593kHz	*	*	*
026 0260~0269	長野	長野	NHK 1 540kHz	NHK 1 621kHz	NHK2 693kHz	NHK 1 819kHz	SBC 864kHz	SBC 1,098kHz	*	*	*
027 0270~0279	群馬	前橋	NHK 1 594kHz	NHK2 693kHz	TBS 954kHz	ブンカ 1,134kHz	ニッポン 1,242kHz	*	*	*	*
028 0280~0289	栃木、茨城	宇都宮	NHK 1 594kHz	NHK2 693kHz	TBS 954kHz	ブンカ 1,134kHz	ニッポン 1,242kHz	CRT 1,530kHz	*	*	*
029 0290~0299	茨城	水戸	NHK 1 594kHz	NHK2 693kHz	TBS 954kHz	ブンカ 1,134kHz	IBS 1,197kHz	ニッポン 1,242kHz	IBS 1,458kHz	*	*
03.042~048 0421~0499	東京、神奈川 千葉、埼玉	東京	NHK 1 594kHz	NHK2 693kHz	AFN 810kHz	TBS 954kHz	ブンカ 1,134kHz	ニッポン 1,242kHz	ラジオニホン 1,422kHz	*	*
052,0521~0529 0531~0536	愛知	名古屋	NHK 1 729kHz	NHK2 909kHz	CBC 1,053kHz	トウカイラジオ 1,332kHz	SBS 1,404kHz	GIFU 1,431kHz	*	*	*
053,054 0537~0549	静岡	静岡	NHK2 639kHz	NHK 1 882kHz	SBS 1,404kHz	*	*	*	*	*	*
0551~0557	山梨	甲府	NHK2 693kHz	YBS 765kHz	NHK 1 927kHz	TBS 954kHz	ブンカ 1,134kHz	ニッポン 1,242kHz	*	*	*
0550 0558~0559	静岡	沼津	NHK2 639kHz	NHK 1 882kHz	SBS 1,404kHz	SBS 1,557kHz	*	*	*	*	*
058 0561~0589	愛知、岐阜	岐阜	NHK 1 729kHz	NHK 1 792kHz	NHK2 909kHz	CBC 1,053kHz	トウカイラジオ 1,332kHz	GIFU 1,431kHz	*	*	*
058 0592~0599	三重	津	NHK 1 729kHz	NHK2 828kHz	CBC 1,053kHz	トウカイラジオ 1,332kHz	*	*	*	*	*
06 0720~0729	大阪	大阪	AM KOBE 558kHz	NHK 1 666kHz	NHK2 828kHz	ABC	KBS 1,143kHz	MBS 1,179kHz	OSAKA 1,314kHz	*	*
073 0734~0739	和歌山	和歌山	NHK 1 666kHz	NHK2 828kHz	ABC 1,008kHz	MBS	OSAKA 1,314kHz	WBS	*	*	*

^{● *}印の欄およびP10~P15には放送局がメモリーされておりません。お好きな放送局をご自分でプリセットすることができます。→圏ページ「放送局を選んで記憶させる」を参照

[●]放送局名は表示窓に表示されます。

● エリアガイドで選ばれる放送局の一覧

市外局番	都道府県名	エリアの放送がよ							- のことです		
		く入る代表都市名	Ρl	P 2	Р3	P4	P 5	P 6	P 7	P 8	P 9
075 0740~0759	京都奈良、滋賀	京都	NHK 1 666kHz	NHK2 828kHz	ABC 1,008kHz	KBS 1,143kHz	MBS 1,179kHz	OSAKA 1,314kHz	*	*	*
076 0761~0762	石川	金沢	MRO 1,107kHz	NHK 1 1,224kHz	NHK2 1,386kHz	*	*	*	*	*	*
0763~0766	富山	富山	NHK 1 648kHz	KNB 738kHz	NHK2 1,035kHz	*	*	*	*	*	*
0760 0767~0769	石川	七尾	NHK 1 540kHz	MRO 1,107kHz	NHK2 1,386kHz	*	*	*	*	*	*
077 0771~0775	京都、滋賀	大津	NHK 1 666kHz	NHK2 828kHz	ABC 1,008kHz	KBS 1,143kHz	MBS 1,179kHz	KBS 1,215kHz	OSAKA 1,314kHz	*	*
0770 0776~0779	福井	福井	FBC 864kHz	NHK 1 927kHz	NHK2 1,521kHz	*	*	*	*	*	*
078 0790~0799	兵庫	神戸	AM KOBE 558kHz	NHK 1 666kHz	NHK2 828kHz	ABC 1,008kHz	MBS 1,179kHz	OSAKA 1,314kHz	*	*	*
082,0823~0826 0828~0829	広島	広島	NHK2 702kHz	NHK 1 1,071kHz	RCC 1,350kHz	*	*	*	*	*	*
083 0832~0839 0820,0827	ШО	ШП	NHK 1 675kHz	KRY 765kHz	KRY 918kHz	NHK2 1,377kHz	AFN 1,575kHz	*	*	*	*
0840~0849	広島	尾道	NHK 1 999kHz	RCC 1,530kHz	NHK2 1,602kHz	*	*	*	*	*	*
0851~0856	島根	松江	BSS 900kHz	NHK 1 1,296kHz	BSS 1,431kHz	NHK2 1,593kHz	*	*	*	*	*
0857~0859	鳥取	米子	BSS 900kHz	NHK 1 963kHz	NHK2 1,125kHz	NHK1 1,368kHz	BSS 1,431kHz	*	*	*	*
086 0863~0869	岡山、広島	岡山	NHK 1 603kHz	NHK2 1,386kHz	RSK 1,494kHz	*	*	*	*	*	*
087 0875~0879	香川	高松	NHK2 828kHz	NHK2 1,035kHz	NHK 1 1,368kHz	RNC 1,449kHz	*	*	*	*	*
0883~0886	徳島	徳島	NHK2 828kHz	NHK 1 945kHz	JRT 1,269kHz	*	*	*	*	*	*
0880 0887~0889	高知	高知	RKC 900kHz	NHK 1 990kHz	NHK 1 999kHz	NHK2 1,152kHz	RKC 1,197kHz	*	*	*	*
089 0892~0899	愛媛	松山	NHK 1 846kHz	NHK 1 963kHz	Nancy 16 1,116kHz	NHK2 1,512kHz	*	*	*	*	*
092,093, 0920 0930,0940~0949	福岡長崎	福岡	NHK1 612kHz	NHK2 1,017kHz	RKB 1,278kHz	KBC 1,413kHz	*	*	*	*	*
0951~0955	佐賀	佐賀	NHK 1 612kHz	NHK2 873kHz	NHK 1 963kHz	RKB 1,278kHz	KBC 1,413kHz	NBC 1,458kHz	*	*	*
0950,095 0956~0959	長崎	長崎	NHK 1 684kHz	NHK2 873kHz	NHK 1 981kHz	NBC 1,098kHz	NBC	*	*	*	*
096 0964~0969	熊本	熊本	NHK 1 756kHz	NHK 1 846kHz	NHK2 873kHz	RKK 1,197kHz	NHK 1 1,341kHz	*	*	*	*
097 0972~0979	大分	大分	NHK 1 639kHz	NHK2 873kHz	OBS 1,098kHz	NHK2 1,467kHz	*	*	*	*	*
0982~0987	宮崎	宮崎	NHK 1 540kHz	NHK 1 621kHz	NHK2 873kHz	MRT 936kHz	OBS 1,098kHz	NHK2 1,467kHz	*	*	*
098,0980 0988~0989	沖縄	那覇	NHK 1 540kHz	NHK 1 549kHz	AFN 648kHz	RBC 738kHz	ROK 864kHz	NHK2 1,125kHz	*	*	*
099 0991~0999	鹿児島	鹿児島	NHK 1 576kHz	NHK 1 792kHz	MBC 1,107kHz	NHK2 1,386kHz	*	*	*	*	*

〈お知らせ〉

●市外局番が変更になったときは、変更前の市外局番を入力してください。

お手入れ

本体の清掃

パネル操作面が汚れたら柔らかい布で**からぶき**してください。汚れがひどいときは水で布をしめらすか、中性洗剤を少し布につけてふき、あとは**からぶき**してください。


お願い

シンナーやベンジン、アルコールなどの化学薬品でふいたり、殺虫剤をかけないでください。変色したり表面の仕上げをいためることがあります。



テープデッキのヘッド部の清掃

音が小さくなったり音質が悪くなる前に、およそ10時間使うごとにヘッドやピンチローラー、キャプスタンを清掃します。 //




・市販のクリーニングキット(綿棒とクリーニング液)を使 うと便利です。

CDプレーヤーのレンズの清掃

レンズの汚れは音飛びなど演奏ができなくなる原因になります。

CDドアを開け、図のようにレンズをクリーニングしてください。


● ほこりなどは市販のクリーニングキットのブロワーを使ってゴミをはき出してください。



MDの技術解説


ATRAC (Adaptive Transform Acoustic Coding)

音の中には、実際にはよく聴こえない音が混ざっています。例えば、音が小さいときは低音や高音は聴こえにくくなります。また、大きい音と同時または直後に小さい音が鳴ってもその音は聴こえません。MDでは、「ATRAC (Adaptive Transform Acoustic Coding)」という技術を使って、こうした人間の聴感特性に基づき音を取捨選択することによりデータを小さく圧縮しています。この技術により、記録するデータは元のデータの約1/5の量になり、小さなMDにも収めることが可能となりました。さらにATRAC3の場合、LP2で元のデータの約1/10、LP4で約1/20に圧縮しステレオ長時間録音を可能にしています。



音飛びガードメモリー

MDを再生する場合、振動で音が飛ばないように、再生する曲のデータをメモリーにいったん蓄えておく機能「音飛びガードメモリー」が働いています。この機能により、振動でディスクの信号が光レーザーで読み取れなかった場合に「音飛びガードメモリー」のデータがあるので、実際に聞こえる音は途切れません。



MDの制約について

MDは、従来のカセットテープやDATとは異なる独自の方式で情報を記録しています。このMDの記録方式にはいくつかの制約があるため、次のような症状になることがあります。これらは製品の故障ではありませんので、ご了承ください。

症状	原因
MDに示された収録可能時間を使い切って いないのに「DISC FULL」が表示される。	MDは時間に関係なく、録音できる曲数(トラック数)に制限があります。曲(トラック)番号が255以上になる録音はできません。 (録音可能な最大トラック数は254曲まで)
曲番号にも収録可能時間にも余裕があるのに「DISC FULL」が表示される。	部分的に消して録音し直す操作をくり返すと、ディスクのあちらこちらに空き部分ができます。このような録音をしたMDには、1曲のデータが空き部分に細かく分けて記録されます。録音中、分けられた部分が多くなると「DISC FULL」が
「JOIN」機能が使えない。	表示されることがあります。 分けられて8秒以下(SP:標準モード時)の部分ができると、その曲は、「JOIN」 でつなげることはできません。
曲を消しても残り時間が増えない。	また、その部分は消しても残り時間は増えません。 細かく分けて記録されている曲は、早送りや早戻しすると音が途切れることがあります。
早送り、早戻しをすると、音が途切れることがある。	また、MDLP規格による録音モードが異なる曲は、「JOIN」でつなげることができません。
録音した時間と残り時間を足しても、 MDに表示された収録可能時間にならない。	MDは、最低でも12秒間(SP:標準モード時)の連続したスペースがないと録音できません。そのため、短い空き部分のたくさんできたMDは、実際に録音できる時間は、短くなります。


MD は、CD のクリアな音をデジタル録音することができます。ただし、こうして録音された MD を他の MD に再びデジタル信号のまま他の機器でコピーすることはできないようになっています。つまり、「コピーのコピー」をつくることはできません。この決まりを SCMS(シリアル・コピー・マネージメント・システム)といいます。 本機は、この決まりに準拠して設計されています。

SCMS (Serial Copy Management System)

シリアル・コピー・マネージメント・システムとは、著作権保護のため、デジタルオーディオ機器間でデジタル信号のままコピーできるのは1世代だけと規定したものです。

あなたがラジオ放送やCD、テープなどから録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上権利者に無断で使用できません。なお、この商品の価格には、著作権法の定めにより、私的録音補償金が含まれています。

私的録音補償金についてのお問い合わせ先: 社団法人 私的録音補償金管理協会 ☎03-5353-0336(代)



ご注意

この規定により、一度デジタル録音されたMDからは、他の機器でデジタル録音することはできません。

4倍速録音に関して(HCMS)

録音用MDは等速を超えるスピードで録音(コピー)することが可能です。このため著作権を保護するための規制が必要になります。

本機では、CDから一度 4 倍速録音した曲は、その曲の録音開始から74分が経過しないと、その曲の二度目の 4 倍速録音はできません。

例えば、CDの1曲目を 4 倍速録音した場合、 4 倍速録音が開始してから74分間は、そのCDの1曲目を再びMDに 4 倍速で録音することはできません。また、CDから 4 倍速録音をする場合、録音開始から74分以内に合計で100曲以上録音することはできません。99曲までの録音をすることができます。

故障かな?と思う前に ーおや?故障かな?と思ったら… 修理に出す前にもう一度お確かめください。一

	症 状	原 因	処置・確認のしかた	参 照 ページ
#	音がでない。	・ヘッドホンがつながれている。	・ヘッドホンのプラグを抜く。	15
共通部	表示窓の時刻表示が点滅している。	・20分以上の停電があったため。 または電源コードを抜いたため。	・時計合わせやタイマーの予約をし直す。	16
CDプ	演奏が始まらない。	・ CD が裏返しに入っている。	・文字のある面が上になるように正しく 入れる。	24
プレーヤー		・レンズに露がついている。	・電源を入れたまま、数時間待ち乾いてから使う。	7
部	特定の個所が正常に演奏できない。	・ CD にキズがある。	· CD を交換する。	•
M	演奏が始まらない。	・レンズに露がついている。	・電源を入れたまま、数時間待ち乾いてから使う。	7
レコーダ	4 倍速録音ができない。	・ CD のプログラム演奏、ランダム演奏、 リピート演奏になっている。	· 等速録音(× 1 SPEED)にする。	35
部	編集操作ができない。	・プレイモード(PRGM、RND または GR) がオンになっている。	・リモコンの PLAY MODE ボタンを押し てプレイモードを解除する。	26
テープ	再生音が小さい。	・ヘッドが汚れている。	・ヘッドを清掃する。	58
テープデッキ部	TAPE RECボタンを押し ても録音状態にならない。	・カセットの誤消去防止用のツメが折れ ている。	・セロハンテープなどでツメの穴をふさぐ。	9
チューナー部	雑音が多くて放送がうま く受信できない。	・アンテナの調節が悪い。	・アンテナの調節をし直す。または設置 場所を変える。	14
部	く文店できない。	・テレビや OA 機器がそばにある。	・テレビや OA 機器などから離す。	•
タイ		・現在時刻が合っていない。	・正しい時刻に設定し直す。	16
イマー部	タイマーがスタートしな い。	·タイマー表示(�)が表示されていない。	・リモコンのCLOCK/TIMERボタンを 押してタイマー表示(②)を表示させ、 再設定する。	55
빞		・リモコンの乾電池が消耗している。	・新しい乾電池(単3形)と交換する。	13
リモコン	リモコン操作ができない。	・リモコン受光部に直射日光などの強い 光が当たっている。	・直射日光や照明器具などの強い光が当 たらない所で操作する。	13

●上記の処置をしても正しく動作しないときは

本機はマイコンの働きで、多くの動作を行なっております。万一どのボタンを押してもうまく動作しないときは、一度電源コードを外し、しばらく待ってからつなぎ直してください。そのあと時計合わせやタイマー予約をし直してください。

◆大切な録音の場合は、必ず事前に試し録音をして正常に 録音できることを確認してからお使いください。

お願い

◆本機の故障または不具合等により録音、再生およびCD の演奏などにおいて利用の機会を逸したために発生し た損害等の補償については、ご容赦ください。

● MD(ミニディスク)のメッセージ表示一覧

	アノビ ノ奴小 見	
メッセージ	意味	処 置
BLANK DISC	何も録音されていないMDが入ってい る。	新しく録音するとき以外は、他の録音 済みのMDと取り換えてください。
CANNOT JOIN	録音モードが異なる曲または8秒以下(SP :標準モード時)の短い曲をつなげようとした。	MDのシステム上の制約です。
	離れているグループをつなげようとした。	→ 45 ページ参照
READ ERROR	MDが異常(損傷している)。	MDを取り換える。
DISC FULL	MDの空き時間が足りない。 曲番号が254を超える。 (254曲まで録音可能)	他の録音用MDと取り換えてください。
DISC PROTECTED	MDが誤消去防止状態になっている。	MDの誤消去防止つまみをずらし、穴 の閉じた状態にする。
EMERGENCY STOP	録音中に異常が発生した。	■(停止)ボタンでいったん停止してから操作しなおしてください。
MD NO DISC	MDが入っていない。	MDを入れてください。
NON AUDIO CANNOT COPY	CD-ROM(ビデオCDなど)をデジタ ルダビングしようとした。	録音を中止してください。
PLAYBACK MD	再生専用MDに録音・編集しようとした。	録音用MDと取り換えてください。
TRACK PROTECTED	トラックプロテクトがかかっている。	本機では解除できません。プロテクト をかけたときの機器で解除します。
SCMS CANNOT COPY	デジタルダビングのコピーのコピー を作ろうとした。	自動でアナログ録音に切換わります。 ➡���ページ参照
HCMS CANNOT COPY	4 倍速で録音した曲を、その曲の録音 開始から74分以内に再録音(4倍速)し ようとしたため。	著作権保護のため内部タイマーが働いています。74分以上待つかまたは等速録音にしてください。
CANNOT LISTEN	4 倍速録音中に音量・音質調節をしたため	4倍速録音中は、CDの演奏音が出ません。 終わるまで待ってください。
GROUP TRACK	すでにグループに登録されている曲 を選んでグループを作ろうとした。	グループに登録されていない曲を選 んでグループを作る。
CANNOT ENTRY	すでに登録されているグループに登 録しようとした。	登録先のグループを正しく選ぶ。

保証とアフターサービス_(必ずお読みください)

保証書(別添)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記 入をお確かめのうえ、販売店から受取っていただき 内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

> - 保 証 期 間 -お買い上げの日から1年間

補修用性能部品の最低保有期間

CD-MDポータブルシステム補修用性能部品の最低保 有期間は、製造打切り後6年です。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するた めに必要な部品です。

修理に関するご相談やご不明な点は

修理に関するご相談やご不明な点は、お買い上げの販売店または1800ページの「ビクターサービス窓口案内」をご覧のうえ 最寄りのサービス窓口にお問い合わせください。

修理を依頼されるときは

持込修理

⑩ページの「故障かな?と思う前に」に従ってお調べください。それでもなお異常のあるときは、使用を中止し、**お買い上 げの販売店**に修理をご依頼ください。このとき不具合の発生したCDやMDなどのメディアも、一緒にご持参ください。

保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って販売店が修理させていただきま

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、お客様のご要望 により有料で修理させていただきます。

便利メモ	お買い上げ日				
	お買い上げ店名	T ()	_	

(別売のオプション品)

·ヘッドホン: HP-S35 · オーディオミキサー: MI-A40

·電源コード: CN-325A(長さ1.8m) ・アンテナコネクター: $VZ-71A(75\Omega/300\Omega)$

接続コード: CN-201A(AUX IN端子の接続用) CN-203A

·CDレンズクリーナー: CL-CDLA · MDレンズクリーナー: **CL-MLA**

· FMフィーダーアンテナ: **CN-511A**(**300**Ω)

- ■別売のオプション品はお買い上げの販売店でお求めください。
- ■この製品の製造時期は本体の底面に表示されています。

ビクターサービス窓口案内(ビクターサービスエンジニアリング株式会社)

ビクター製品のアフターサービスはお買い上げの販売店へご相談ください

ご転居等で保証書記載のお買い上げ販売店にアフターサービスをご依頼になれない場合は、最寄りの「ご相談窓口」にご相談ください。

in	府 !名	窓口名	TEL	₩	所 在	地
県	·- A	~ H TI			/// 1 <u>T</u>	7 15
		札 幌 S.C.	北 (011)898-1180	海道	札幌市厚別区厚別東5	冬1 2 20
		札 幌SC	(0166)61-3659	070-8012	旭川市神居二条3-2-1	
北淮	声道	北 見S.S.	(0157)25-8557	090-0037	北見市山下町4-7-19	_
40/	-	釧路SS	(0154)24-0797	085-0005	釧路市松浦町3番3号	
		帯 広S.S.	(0155)24-4493	080-0806	帯広市東六条南12-1	l
		函館SS	(0138)52-5324	040-0001	函館市五稜郭町4-16函館	五稜郭MFビル1F
			東	北		
		青 森S.C.	(017)723-2261	030-0844	青森市桂木4-6-17	
青	森	八 戸 S.S.	(0178)44-4521	031-0803	八戸市諏訪2-2-36	
		弘 前S.S. 盛 岡S.C.	(0172)28-0165 (019)673-0121	036-8084	弘前市高田1-13-1 盛岡市津志田9地割24	1_1
岩	手	水沢SS	(0197)22-2773	023-0815	水沢市天文台通り3-1	
		秋 田S.C.	(018)824-3189	010-0953	秋田市山王中園町4-1	
秋	田	大館SS	(0186)43-0980	017-0874	大館市美園町5-6	_
		横 手 S.S.	(0182)32-8873	013-0064	横手市赤坂字大道向3	
宮	城	仙 台S.C. 石 巻S.S.	(022)287-0151	984-0011 986-0853	仙台市若林区六丁の目 石巻市門脇字四番谷地	
.1.	π<	山 形SC	(023)642-0279	990-2412	山形市松山3-12-18	0.10
山	形	酒 田SS	(0234)26-7145	998-0842	酒田市亀ヶ崎6-6-1	
		郡 山S.C.	(024)952-6331	963-0205	郡山市堤1-3	
福	島	いわきSS	(0246)27-7991	973-8409	いわき市内郷御台境町	
		会津若松 S.S.福島 S.S.	(0242)38-1355	965-0831	会津若松市表町1-44ハイ 福島市本内字南原26-	
		_ m m 0.0.			越	
		±c == 0.0			延 新潟市明石1-2-19	
ᆄ	263	新 潟S.C. 長 岡S.S.	(025)242-3431	950-0084	新潟市明石 -2- 9 長岡市下下条2- 1366	: 1
新	澙	上越SS	(0258)24-8391 (025)545-1734	940-0012		
_		長 野S.C.	(026)221-6583	380-0913	長野市川合新田962-	1
長	野	松 本 S.S.	(0263)25-9165	390-0828	松本市庄内2-4-21	
群	馬	前 橋 S.C.	(027) 255-5921	371-8543	前橋市大渡町1-10-1	松工 相
栃	木	宇都宮S.С.	(028)638-1639	321-0953	日本ビクター(株)前 宇都宮市東宿郷3-5-2	
נער		水戸SC	(029)246-1560	310-8528	水戸市元吉田町1030	
茨	城	, , , ,	(020)2 10 1000	010 0020	日本ビクター(株)水戸	工場技術棟1F
		土 浦 S.S.	(029)821-8756	300-0813	土浦市富士崎 1-10-1	
山	梨		(055)237-4016	400-0864	甲府市湯田2-11-5	
] のご相談窓口 (03)5803-2888	279-0001	浦安市当代島2-13-27	
_		【お預かり修理			州女川当1/局と-13-67	
干	葉	千 葉S.C.	(043)246-2588	261-0001	千葉市美浜区幸町2-1	-1
		柏 S.C.	(04)7175-4322	277-0863	柏市豊四季512-10-6	
		浦安S.S.	(047)353-6189 】のご相談窓口	279-0001	浦安市当代島2-13-2	/
		首都圏サービスセンター	(03) 5803-2888	279-0001	千葉県浦安市当代島2-	3-27
		【お預かり修理				
		本 郷 S.C.		113-0033	文京区本郷3-14-7 ビグ	
東	京	秋葉原 S.S. 練 馬 S.C.	(03)3251-2128	101-0021	千代田区外神田1-6-6 練馬区豊玉南1-19-1	
		大田SС	(03)3727-9385	145-0062	大田区北千束2-20-6	
		八王子 S.C.	(0426)46-6914	192-0045	八王子市大和田町2-9	-6
			門】のご相談窓口			
		CSセンター	(03)3874-5231	110-0003	台東区根岸5-4-3	
]】のご相談窓口 (03)5803-2888	279-0001	千葉県浦安市当代島2-	3-27
埼	玉		、補修用部品】のこ		, *\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	/
	_					
ᆀ		大 宮 S.C.	(048)654-5241		さいたま市北区東大成	
ᄳ		大 宮S.C. 熊 谷S.S.	(048)654-5241 (048)553-5105		さいたま市北区東大成 行田市城西2-7-39ツ	
ᆀ		大 宮 S.C. 熊 谷 S.S. 【出張修理専門	(048)654-5241 (048)553-5105) のご相談窓口	361-0057	行田市城西2-7-39ツ	インハイツ石山E
- U		大 宮 S.C. 熊 谷 S.S. 【出張修理専門 首欄サービスセンター	(048)654-5241 (048)553-5105) のご相談窓口 (03)5803-2888	361-0057 279-0001		インハイツ石山E
神养		大 宮 S.C. 熊 谷 S.S. 【出張修理専門 首欄サービスセンター	(048)654-5241 (048)553-5105) のご相談窓口	361-0057 279-0001	行田市城西2-7-39ツ	インハイツ石山E
	川	大 宮 S.C. 熊 谷 S.S. 【出張修理専門 首翻サービスセンター 【お預かり修理 横 浜 S.C. 川 崎 S.C.	(048)654-5241 (048)553-5105) のご相談窓口 (03)5803-2888 、補修用部品 」の	361-0057 279-0001 泊談窓口 231-0028 216-0024	行田市城西2-7-39ツ 千葉県浦安市当代島2- 横浜市中区翁町1-3-1 川崎市宮前区南平台3-	インハイツ石山E 3-27
	`	大 宮 S.C. 熊 谷 S.S. 【出張修理専門 首翻サービスセンター 【お預かり修理 横 浜 S.C. 川 崎 S.C. 平 塚 S.C.	(048)654-5241 (048)553-5105) のご相談窓口 (03)5803-2888 . 補修用部品】の (045)651-0403 (044)975-1879 (0463)36-2160	279-0001 279-0001 231-0028 216-0024 254-0065	行田市城西2-7-39ツ 千葉県浦安市当代島2- 横浜市中区翁町1-3-1 川崎市宮前区南平台3- 平塚市南原2-4-5	インハイツ石山E 3-27
	الر جَ	大 宮 S.C. 熊 谷 S.S. 「出張修理専門 前疆サービスセンター 「お預かり S.C. 川 崎 S.C. 平 塚 S.C. 相 模 原 S.C.	(048)654-5241 (048)553-5105 リ のご相談窓口 (03)5803-2888 ・補修用部品)の (045)651-0403 (044)975-1879 (0463)36-2160 (042)776-2052	361-0057 279-0001 2相談窓口 231-0028 216-0024 254-0065 229-0004	行田市城西2-7-39ツ 千葉県浦安市当代島2- 横浜市中区翁町1-3-1 川崎市宮前区南平台3- 平塚市南原2-4-5 相模原市古淵3-7-4	インハイツ石山E 3-27 2 (第2石原ビル)
	別	大 宮 S.C. 熊 谷 S.S. 【出張修理専門 首翻サービスセンター 【お預かり修理 横 浜 S.C. 川 崎 S.C. 平 塚 S.C.	(048)654-5241 (048)553-5105) のご相談窓口 (03)5803-2888 3. 補修用部品)の (045)651-0403 (044)975-1879 (0463)36-2160 (042)776-2052 (046)234-4500	279-0001 *相談窓口 231-0028 216-0024 254-0065 229-0004 243-0401	行田市城西2-7-39少 干葉県浦安市当代島2- 横浜市中区翁町1-3-1 川崎市宮前区南平台3- 平塚市南原2-4-5 相模原市古淵3-7-4 海老名市東柏ヶ谷6-1	インハイツ石山E 3-27 2 (第2石原ビル)
	奈川	大 宮 S.C. 熊 谷 S.S. (出張修理専門	(048) 654-5241 (048) 553-5105) のご相談窓口 (03) 5803-2888 . 補修用部品) の (045) 651-0403 (044) 975-1879 (0463) 36-2160 (042) 776-2052 (046) 234-4500 東	279-0001 21数窓口 231-0028 216-0024 254-0065 229-0004 243-0401 毎・北	行田市城西2-7-39ツ 千葉県浦安市当代島2- 横浜市中区翁町1-3-1 川崎市宮前区南平台3- 平塚市南原2-4-5 相模原市古淵3-7-4 海老名市東柏ヶ谷6-1	インハイツ石山E 3-27 2 (第2石原ビル) 9-26
神养		大 宮 S.C. 熊 谷 S.S. (出張修理専門 首題サービスセンター (お預かり修理 横 浜 S.C. 平 塚 S.C. 中 様 原 S.C. 株 浜 T.C.	(048)654-5241 (048)653-5105]] のご相談窓口 (03)5803-2888 !. 補修用部品] の (045)651-0403 (044)975-1879 (0463)36-2160 (042)776-2052 (046)234-4500 東 (054)282-4141	361-0057 279-0001 ご相談窓口 231-0028 216-0024 254-0065 229-0004 243-0401 毎・北 422-8043	行田市城西2-7-39ツ 千葉県浦安市当代島2- 横浜市中区翁町1-3-1 川崎市宮前区南平台3- 平塚市南原2-4-5 相模原市古淵3-7-4 海老名市東柏ヶ谷6-1 陸 静岡市中田本町62-3	インハイツ石山E 3-27 2 (第2石原ビル) 9-26
	奈川 岡	大 宮 S.C. 熊 谷 S.S. (出張修理専門 前編サービスセンター 「お預かり修理 横 浜 S.C. 川 崎 S.C. 平 模 原 S.C. 相模 原 S.C. 相模 源 S.C. 相 漢 S.C. 相 漢 S.C.	(048)654-5241 (048)653-5105] の 2相勝窓口 (03)5803-2888 . 補修用部品」の (045)651-0403 (044)975-1879 (0463)36-2160 (042)776-2052 (046)234-4500 東 (054)282-4141 (055)922-1557	361-0057 279-0001 2相談窓口 231-0028 216-0024 254-0065 229-0004 243-0401 毎・北 422-8043 410-0041	行田市城西2-7-39少 干葉県浦安市当代島2- 横浜市中区翁町1-3-1 川崎市宮前区南平台3- 平塚市南原2-4-5 相模原市古淵3-7-4 海老名市東柏ヶ谷6-1 陸 静岡市中田本町62-3 沼津市筒井町6-5	インハイツ石山E 3-27 2 (第2石原ビル) 9-26
神奇	岡	大 宮S.C. 熊 谷 S.S. (出張 理専門	(048)854-5241 (048)553-5105) のご相談窓口 (03)5803-2888 . 補修用部品)の (045)851-049 (044)975-1879 (046)336-2160 (042)776-2052 (046)234-4500 東 (055)282-4141 (055)922-1557 (053)421-3441	361-0057 279-0001 2相談窓口 231-0028 216-0024 254-0065 229-0004 243-0401 毎・北 422-8043 410-0041 435-0041	行田市城西2-7-39少 干葉県浦安市当代島2- 横浜市中区翁町1-3-1 川崎市宮前区南平台3- 平塚市南原2-4-5 相模原市古湖3-7-4 海老名市東柏ヶ谷6-1 陸 静岡市中田本町62-3 沿津市筒井町6-5 浜松市北島町785	インハイツ石山E 3-27 2 (第2石原ビル) 9-26 中田ビル 1 F
神养		大 宮S.C. 熊 谷 6 S.S. (出)張 6 で 3 P.S. (出)張 6 で 4 P.S. (お預かり 6 P.S. 川 英 S.C. 川 塚 S.C. 相 横 浜 T.C. 静 沼 浜 T.C. 静 沼 浜 本 S.S. 名 古 屋 S.C.	(048)654-5241 (048)653-5105 3) のご相談窓口 (03)5803-2888 3. 補修用部品) (045)651-0403 (044)975-1879 (0463)36-2160 (042)776-2052 (046)234-4500 東 (054)282-4141 (055)922-1557 (053)421-3441 (0568)25-3235	279-0001 *相談窓口 231-0028 216-0024 254-0065 229-0004 243-0401 毎・北 422-8043 410-0041 481-0041	行田市城西2-7-39少 干葉県浦安市当代島2- 横浜市中区翁町 1-3-1 川崎市宮前区南 1-3-1 川崎市宮前区南 1-3-1 甲塚市南原2-4-5 相模原市古淵3-7-4 海老名市東柏ヶ谷6-1 大 静岡市中田本町62-3 沼津市筒井町6-5 浜松市北島町785 西春日井郡西春町九之	インハイツ石山E 3-27 2 (第2石原ビル) 9-26 中田ビル 1 F
神奇	岡知	大 宮S.C. 熊 谷 S.S. (出張 理専門	(048)854-5241 (048)553-5105) のご相談窓口 (03)5803-2888 . 補修用部品)の (045)851-049 (044)975-1879 (046)336-2160 (042)776-2052 (046)234-4500 東 (055)282-4141 (055)922-1557 (053)421-3441	361-0057 279-0001 2相談窓口 231-0028 216-0024 254-0065 229-0004 243-0401 毎・北 422-8043 410-0041 435-0041	行田市城西2-7-39少 干葉県浦安市当代島2- 横浜市中区翁町1-3-1 川崎市宮前区南平台3- 平塚市南原2-4-5 相模原市古湖3-7-4 海老名市東柏ヶ谷6-1 陸 静岡市中田本町62-3 沿津市筒井町6-5 浜松市北島町785	インハイツ石山E 3-27 2 (第2石原ビル) 9-26 中田ビル 1 F
神奇	岡	大 宮 S.C. 熊 谷 S.S. (出張 時門	(048)854-5241 (048)553-5105) のご相談窓口 (03)5803-2888 . 補修用部品)の (045)851-049 (044)975-1879 (046)336-2160 (042)776-2052 (046)234-4500 東 (054)282-411 (055)922-1557 (053)421-3441 (0568)25-3235 (054)51-5931 (0532)64-0815 (058)274-1947	279-0001 *相談窓口 231-0028 216-0024 254-0065 229-0004 243-0401 毎・北 422-8043 410-0041 445-0041 441-0041 444-0833 440-0028 500-8367	行田市城西2-7-39少 干葉県浦安市当代島2- 横浜市中区翁町1-3-1 川崎市宮前区南平台3- 平塚市南原2-4-5 相模原市古淵3-7-4 海老名市東柏ヶ谷6-1 陸 静岡市中田本町62-3 沼津市筒井町6-5 浜松市北島町785 西春日井郡西春町九之 岡崎市柱曙電3-10-12 豊橋市多米東町1-1-1 岐阜市宇佐南3-1-28	インハイツ石山E 3-27 2 (第2石原ビル) 9-26 中田ビル 1 F
神奇	岡知	大	(048)654-5241 (048)653-5105] 	279-0001 *相談窓口 231-0028 216-0024 254-0065 229-0004 243-0401 毎・北 422-8043 410-0041 435-0041 444-0828 440-0028 500-8367 510-0076	行田市城西2-7-39少 千葉県浦安市当代島2-1 横浜市中区翁町 1-3-1 川崎市宮前区 雨平台3-1 平塚市南原2-4-5 相模原市古淵3-7-4 海老名市東柏ヶ谷6-1 陸 静岡市中田本町62-3 沿津市筒井町6-5 浜松市北島町785 西春日井郡西春町九之 岡崎市桂曙3-10-12 豊橋市多米東町1-1-1 岐阜市空佐南3-1-28 四日市市堀木2-15-2	インハイツ石山E 3-27 2 (第2石原ビル) 9-26 中田ビル 1 F 坪鴨田121-1
神静愛岐三	岡知阜重	大 (主) (主) (主) (主) (主) (ま) (主) (ま) (ま) (ま)	(048) 654-5241 (048) 653-5105 (1) の 2相勝窓口 (03) 5803-2888 . 補修用部品 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	361-0057 279-0001 31-0028 216-0024 254-0065 229-0004 243-0401 42-8043 410-0041 435-0041 436-0041 444-0833 440-0028 500-8367 510-0076 514-0815	行田市城西2-7-39少 干葉県浦安市当代島2- 横浜市中区翁町1-3-1 川崎市宮前区南平台3- 平塚市南原2-4-5 相模原市古淵3-7-4 海老名市東柏ヶ台6-1 陸 静岡市中田本町62-3 沼津市筒井町6-5 浜松市北島町785 西春时井郡5-10-12 豊橋市多米東町1-1-1 岐阜市宇佐南3-1-28 奥日市市堀木2-15-2 津市大字騰方485-18	インハイツ石山B 3-27 2 (第2石原ビル) 9-26 中田ビル 1 F 坪鴨田121-1
神静愛岐	岡知阜	大	(048)654-5241 (048)653-5105] 	279-0001 *相談窓口 231-0028 216-0024 254-0065 229-0004 243-0401 毎・北 422-8043 410-0041 435-0041 444-0828 440-0028 500-8367 510-0076	行田市城西2-7-39少 千葉県浦安市当代島2-1 横浜市中区翁町 1-3-1 川崎市宮前区 雨平台3-1 平塚市南原2-4-5 相模原市古淵3-7-4 海老名市東柏ヶ谷6-1 陸 静岡市中田本町62-3 沿津市筒井町6-5 浜松市北島町785 西春日井郡西春町九之 岡崎市桂曙3-10-12 豊橋市多米東町1-1-1 岐阜市空佐南3-1-28 四日市市堀木2-15-2	インハイツ石山B 3-27 2 (第2石原ビル) 9-26 中田ビル1F 坪鴨田121-1

都	府名	窓	П	名	TEL	₩	所 在 地	
県	名	704	<u> </u>	7		_	71 11 75	
					近			
滋	賀					524-0033	守山市浮気町268	
					】のご相談窓口	I	L 155	
京	都	<u> </u>			(06)6304-5731	532-0027	大阪市淀川区田川2-4-28	
					、補修用部品】のる			
_	+0	京			(075)644-0247	612-8401	京都市伏見区深草下川原町31-	
京北	都部	ーー	шЩ	S.S.	(0773)22-8664	620-0059	福知山市厚東町145-2	
46	ΠÞ	T LLIZ	巨板	油車	1 ので担実物口	l		
		大			引 のご相談窓口 (06)6304-5731	532-0027	大阪市淀川区田川2-4-28	
					(00)0304-3731 、補修用部品】の る			
		奈			(0744)24-6271	634-0007	橿原市葛本町834-2	
					別のご相談窓口	004-0007	─────────────────────────────────────	
大	阪	大出			(06)6304-5731	532-0027	大阪市淀川区田川2-4-28	
					と、補修用部品】ので		八級市ル州区田川と-4-20	
		大			(06)6304-5731	532-0027	大阪市淀川区田川2-4-28	
		堺		S.C.	(072)254-2881	591-8032	堺市百舌鳥梅町3丁目21-2 伊助	助ハイ:
			务用	機器専	門】のご相談窓口	•		
		大阪メ	ンテ	ナンス	(06)6304-6715	532-0027	大阪市淀川区田川2-4-28	
		センタ	_					
和語	æili.			S.S.	(073)472-6799	640-8323	和歌山市太田430-8	
11111	~—			S.S.	(0739)22-9976	646-0031	田辺市湊1581-12	
兵	康				】のご相談窓口			
中東		<u> </u>			(06)6304-5731	532-0027	大阪市淀川区田川2-4-28	
.1.7	KUP				は、補修用部品】ので		#=+++cr# 1 × 0 0 10	
_	rde .	神			(078) 252-0562		神戸市中央区磯上通3-2-16	
兵西	庫部	姫	哈	S.S.	(0792)34-3833	670-0975	姫路市中地南町 -	
124	Πþ							
					ļ ļ		[m., +m.,	
岡	山	岡		S.C.	(086)243-1566	700-0926	岡山市西古松西町8-23	
広	山島	広	島	S.C.	(086)243-1566 (082)243-9839	700-0926 730-0825	広島市中区光南3-9-17	
		広 福	島山	S.C. S.S.	(086)243-1566 (082)243-9839 (084)931-6984	700-0926 730-0825 721-0973	広島市中区光南3-9-17 福山市南蔵王町3-5-15	
広	島	広 福 山	島山口	S.C. S.S. S.C.	(086)243-1566 (082)243-9839 (084)931-6984 (083)973-3708	700-0926 730-0825 721-0973 754-0022	広島市中区光南3-9-17 福山市南蔵王町3-5-15 吉敷郡小郡町花園町5-28	
	島	広 福 山 徳	島山口山	S.C. S.S. S.C. S.S.	(086)243-1566 (082)243-9839 (084)931-6984	700-0926 730-0825 721-0973 754-0022 745-0042	広島市中区光南3-9-17 福山市南蔵王町3-5-15 吉敷郡小郡町花園町5-28 周南市野上町2-35	
広山	島口	広 福 山 徳 下	島山口山関	S.C. S.S. S.C. S.S. S.S.	(086)243-1566 (082)243-9839 (084)931-6984 (083)973-3708 (0834)27-1331	700-0926 730-0825 721-0973 754-0022	広島市中区光南3-9-17 福山市南蔵王町3-5-15 吉敷郡小郡町花園町5-28	
広	島	広福山徳下山陰ビク	島山口山関	S.C. S.S. S.C. S.S. S.S.	(086)243-1566 (082)243-9839 (084)931-6984 (083)973-3708 (0834)27-1331	700-0926 730-0825 721-0973 754-0022 745-0042 751-0852	広島市中区光南3-9-17 福山市南蔵王町3-5-15 吉敷郡小郡町花園町5-28 周南市野上町2-35 下関市熊野町2-14-23	
広山島	島口根	広福山徳下山陰ビク松	島山口山関	S.C. S.S. S.C. S.S. S.S.	(086)243-1566 (082)243-9839 (084)931-6984 (083)973-3708 (0834)27-1331 (0832)51-1040	700-0926 730-0825 721-0973 754-0022 745-0042 751-0852	広島市中区光南3-9-17 福山市南蔵王町3-5-15 吉敷郡小郡町花園町5-28 周南市野上町2-35	
広山	島口	広福山徳下山陰ビク	島山口山関ラボユ	S.C. S.S. S.C. S.S. S.S. S.S.	(086)243-1566 (082)243-9839 (084)931-6984 (083)973-3708 (0834)27-1331 (0832)51-1040	700-0926 730-0825 721-0973 754-0022 745-0042 751-0852	広島市中区光南3-9-17 福山市南蔵王町3-5-15 吉敷郡小郡町花園町5-28 周南市野上町2-35 下関市熊野町2-14-23	
広山島	島口根	広福山徳下山陰ビク	島山口山関ラボユ	S.C. S.S. S.C. S.S. S.S. wn. (#)	(086)243-1566 (082)243-9839 (084)931-6984 (083)973-3708 (0834)27-1331 (0832)51-1040 (0852)31-8900	700-0926 730-0825 721-0973 754-0022 745-0042 751-0852 690-0825	広島市中区光南3-9-17 福山市南蔵王町3-5-15 吉敷郡小郡町花園町5-28 周南市野上町2-35 下関市熊野町2-14-23	
広山島鳥	島口根取	広福山徳下山際ビク山際民会	島山口山関『江『取	S.C. S.S. S.S. S.S. Igf. (株) S.C. Igf. (株)	(086)243-1566 (082)243-9839 (084)931-6984 (083)973-3708 (083973-3708 (0832)51-1040 (0852)31-8900 (0857)23-2151	700-0926 730-0825 721-0973 754-0022 745-0042 751-0852 690-0825 680-0911	広島市中区光南3-9-17 福山市南蔵王町3-5-15 吉敷都小郡町花園町5-28 周南市野上町2-35 下関市熊野町2-14-23 松江市学園1-16-39	
広 山 島 鳥	島口根取川	広福山徳下山際ビクル鳥高	島山口山関『江『取 松	S.C. S.S. S.S. S.S. S.S. S.C. S.C.	(086) 243-1566 (082) 243-9839 (084) 931-6984 (083) 973-3708 (0834) 27-1331 (0832) 51-1040 (0852) 31-8900 (0857) 23-2151	700-0926 730-0825 721-0973 754-0022 745-0042 751-0852 690-0825 680-0911	広島市中区光南3-9-17 福山市南蔵王町3-5-15 吉敷郡小郡町花園町5-28 周南市野上町2-35 下関市熊野町2-14-23 松江市学園1-16-39 鳥取市千代水1丁目22-1	
広山島鳥 香徳	島口根取川島	広福山徳下山際ビクル県高徳	島山口山関『江『取 松島	S.C. S.C. S.S. S.S. S.C. 以赤 (株) S.C. S.C.	(086) 243-1566 (082) 243-9839 (084) 931-6984 (083) 973-3708 (0832) 51-1040 (0852) 31-8900 (0857) 23-2151 (087) 866-1200 (088) 622-7387	700-0926 730-0825 721-0973 754-0042 751-0852 690-0825 680-0911 680-0911 761-8057 770-8052	広島市中区光南3-9-17 福山市南蔵王町3-5-15 吉敷都小部町花園町5-28 周南市野上町2-35 下関市熊野町2-14-23 松江市学園1-16-39 鳥取市千代水1丁目22-1 高松市田村町205-1 徳島市沖浜2-37	
広 山 島 鳥 香徳高	島口根取川島知	広福山徳下山際との地震高徳高	島山口山関『江『取 松島知	S.C. S.C. S.S. S.S. S.C. S.C. S.C. S.C.	(086)243-1566 (082)243-9839 (084)931-6984 (083)973-3708 (0834)27-1331 (0852)31-8900 (0857)23-2151 (087)866-120 (087)866-120 (088)622-7387 (088)822-0546	700-0926 730-0825 721-0973 754-0022 745-0042 751-0852 690-0825 680-0911 761-8057 770-8052 780-8122	広島市中区光南3-9-17 福山市南蔵王町3-5-15 吉敷都小部町花園町5-28 周南市野上町2-35 下関市熊野町2-14-23 松江市学園1-16-39 鳥取市千代水1丁目22-1 高松市田村町205-1 徳島市沖浜2-37 高知市高須新町4-143	
広山島鳥 香徳	島口根取川島	広福山徳下山松山際島高徳高松	島山口山関『江『取 松島知山	S.C. S.C. S.S. S.S. S.C. 以赤 (株) S.C. S.C.	(086) 243-1566 (082) 243-9839 (084) 931-6984 (083) 973-3708 (0832) 51-1040 (0852) 31-8900 (0857) 23-2151 (087) 866-1200 (088) 622-7387	700-0926 730-0825 721-0973 754-0042 751-0852 690-0825 680-0911 680-0911 761-8057 770-8052	広島市中区光南3-9-17 福山市南蔵王町3-5-15 吉敷都小部町花園町5-28 周南市野上町2-35 下関市熊野町2-14-23 松江市学園1-16-39 鳥取市千代水1丁目22-1 高松市田村町205-1 徳島市沖浜2-37	
広 山 島 鳥 香徳高	島口根取川島知	広福山徳下山松山際島高徳高松	島山口山関『江『取 松島知山	S.C. S.S. S.S. S.S. S.C. Ight. (#) S.C. S.C. S.C. S.C. S.C.	(086)243-1566 (082)243-9839 (084)931-6989 (083)973-3708 (0839)73-3708 (0832)51-1040 (0852)31-8900 (0857)23-2151 (087)866-1200 (088)622-7387 (088)882-0546 (089)923-0372 (089)520-1018	700-0926 730-0825 721-0973 754-0042 745-0042 751-0852 690-0825 680-0911 761-8057 770-8052 780-8122 791-8015 798-0087	広島市中区光南3-9-17 福山市南蔵王町3-5-15 吉敷都小郡町花園町5-28 周南市野上町2-35 下関市熊野町2-14-23 松江市学園1-16-39 鳥取市千代水1丁目22-1 高松市田村町205-1 徳島市沖浜2-37 高知市高須町4-143 松山市中央1-4-12	
広 山 島 鳥 香徳高	島口根取川島知	広福・徳下とのという。高徳・松宇	島山口山関『江『取 松島知山島	S.C. S.S. S.C. S.S. S.C. S.C. S.C. S.C.	(086)243-1566 (082)243-9839 (084)931-6989 (083)973-3708 (0839)73-3708 (0832)51-1040 (0852)31-8900 (0857)23-2151 (087)866-1200 (088)622-7387 (089)828-0546 (089)923-0372 (089)520-1018	700-0926 730-0825 721-0973 754-0042 745-0042 751-0852 690-0825 680-0911 国 761-8057 770-8052 780-8122 791-8015 798-0087	広島市中区光南3-9-17 福山市南蔵王町3-5-15 吉敷都小郡町花園町5-28 周南市野上町2-35 下関市熊野町2-14-23 松江市学園1-16-39 鳥取市千代水1丁目22-1 高松市田村町205-1 徳島市沖浜2-37 高知市高須町4-143 松山市中央1-4-12 宇和島市坂下津甲407-40	
広 山 島 鳥 香徳高	島口根取川島知	広福山の徳子の地域にある。高徳高松宇和田の田の田の田の田の田の田の田の田の田の田の田の田の田の田の田の田の田の田の	島山口山関『江『取 松島知山島 岡	S.C. S.S. S.C. S.S. S.C. S.C. S.C. S.C.	(086)243-1566 (082)243-9839 (084)931-6984 (083)973-3708 (0832)51-1040 (0852)31-8900 (0852)31-8900 (0857)23-2151 (087)866-1200 (089)822-07387 (089)822-0546 (089)923-0372 (0895)20-1018 71,9	700-0926 730-0825 730-0825 721-0973 754-0042 745-0042 751-0852 690-0825 680-0911 2 国 761-8057 770-8052 780-8122 791-8015 798-0087 州・沖縄 812-0011	広島市中区光南3-9-17 福山市南蔵王町3-5-15 吉敷都小部町花園町5-28 周南市野上町2-35 下関市熊野町2-14-23 松江市学園1-16-39 鳥取市千代水1丁目22-1 高松市田村町205-1 徳島市沖浜2-37 高知市高須新町4-143 松山市中央1-4-12 宇和島市坂下津甲407-40	
広 山 島 鳥 香徳高 愛	島口根取川島知媛	広福のでは、日本のでは、	島山口山関『江『取 松島知山島 岡米	S.C. S.S. S.S. S.S. S.S. S.C. S.C. S.C.	(086)243-1566 (082)243-8539 (084)931-6984 (083)973-3708 (0834)27-1331 (0832)51-1040 (0852)31-8900 (0857)23-2151 (087)866-1200 (088)822-7387 (088)822-0372 (089)923-0372 (089)23-0372 (092)431-1261 (0942)39-3495	700-0926 730-0825 721-0973 754-0042 745-0042 751-0852 690-0825 680-0911 国 761-8057 770-8052 780-8122 791-8015 798-0087 州・沖縄 812-0011 830-0038	広島市中区光南3-9-17 福山市南蔵王町3-5-15 吉敷都小部町76園町5-28 周南市野上町2-35 下関市熊野町2-14-23 松江市学園1-16-39 鳥取市千代水1丁目22-1 高松市田村町205-1 徳島市沖浜2-37 高知市高須新町4-143 松山市中央1-4-12 宇和島市坂下津甲407-40 福岡市博多区博多駅前4-16-1 久留米市西町字神浦1-1192	
広 山 島 鳥 香徳高 愛 福	島口根取川島知媛岡	広山の一般には、一般には、一般には、一般には、一般には、一般には、一般には、一般には、	島山口山関『江『取 松島知山島 岡米州	S.C. S.S. S.S. S.S. S.S. S.C. S.C. S.C.	(086)243-1566 (082)243-9839 (084)931-6984 (083)973-3708 (0834)27-1331 (0852)31-8900 (0852)31-8900 (0857)23-2151 (087)866-120 (088)822-7387 (088)822-0546 (089)923-0372 (0895)20-1018 \(\frac{\text{type}}{\text{type}}\) (092)431-1261 (0942)33-3495 (093)921-3981	700-0926 730-0825 721-0973 754-0042 745-0042 745-0852 690-0825 680-0911 2 国 761-8057 770-8052 780-8122 791-8015 798-0087 M • 沖縄 812-0011 830-0038 802-0064	広島市中区光南3-9-17 福山市南蔵王町3-5-15 吉敷都小郡町花園町5-28 周南市野上町2-35 下関市熊野町2-14-23 松江市学園1-16-39 鳥取市千代水1丁目22-1 高松市田村町205-1 徳島市沖浜2-37 高知市高須新町4-143 松山市中央1-4-12 宇和島市坂下津甲407-40 福岡市博多区博多駅前4-16-1 久留米市西町字神浦1-1192 北九州市小倉北区片野2-15-12	2
広 山 島 鳥 香徳高 愛 福	島口根取川島知媛岡	広福の下ピクリンの場合を表しています。	島山口山関『江『取 松島知山島 岡米州崎	S.C. S.S. S.C. S.S. S.C. S.S. S.C. S.C.	(086)243-1566 (082)243-9839 (084)931-6984 (083)973-3708 (0834)27-1331 (0832)51-1040 (0852)31-8900 (0857)23-2151 (087)866-1200 (088)622-7387 (089)82-0546 (089)92-3072 (089)23-0372 (092)431-1261 (094)239-3495 (093)921-3981 (095)862-5522	700-0926 730-0825 731-0973 754-0042 745-0042 751-0852 690-0825 680-0911 3 国 761-8057 770-8052 780-8122 791-8015 791-8015 798-0087 M • 沖縄 812-0011 830-0038 802-0064 852-8021	広島市中区光南3-9-17 福山市南蔵王町3-5-15 吉敷都小部町花園町5-28 周南市野上町2-35 下関市熊野町2-14-23 松江市学園1-16-39 鳥取市千代水1丁目22-1 高松市田村町205-1 徳島市沖浜2-37 高知市高須新町4-143 松山市中央1-4-12 宇和島市坂下津甲407-40 福岡市博多区博多駅前4-16-1 久留米市西町字神浦1-1192 北九州市小倉北区片野2-15-12 長崎市城山町9-13	22
広 山 島 鳥 <u>香徳高</u> 愛 福佐 長	島口根取川島知媛岡賀崎	広福 徳下地位 山原 高徳 高 松 宇 利 人 大 佐 七	島山口山関『江『取 松島知山島 岡米州崎保	S.C. S.S. S.S. S.S. S.S. S.C. S.C. S.C.	(086)243-1566 (082)243-839 (084)931-6984 (083)973-3708 (0832)51-1040 (0852)31-8900 (0857)23-2151 (087)866-1200 (086)822-7387 (089)923-0372 (089)923-0372 (089)923-0372 (092)431-1261 (0942)39-3495 (093)921-3981 (095)862-5522 (0956)33-5568	700-0926 730-0825 721-0973 754-0042 745-0042 751-0852 690-0825 680-0911 3 3 3 761-8052 780-8122 791-8015 798-0087 M • 沖縄 812-0011 830-0038 802-0064 852-8021 857-1166	広島市中区光南3-9-17 福山市南蔵王町3-5-15 吉敷都小部町花園町5-28 周南市野上町2-35 下関市熊野町2-14-23 松江市学園1-16-39 鳥取市千代水1丁目22-1 高松市田村町205-1 徳島市沖浜2-37 高知市高須新町4-143 松山市中央1-4-12 宇和島市坂下津甲407-40 福岡市博多区博多駅前4-16-1 久留米市西町字神浦1-1192 北九州市小島北区片野2-15-12 長崎市城山町9-13 佐世保市木風町1467-2	22
広 山 島 鳥 香徳高 愛 福佐 長 大	島口根取川島知媛岡賀崎分	広福山徳下山松山県島高徳松田・田田・田田・田田・田田・田田・田田・田田・田田・田田・田田・田田・田田・田	島山口山関『江『取 松島知山島 岡米州崎保分	S.C. S.S. S.C. S.C. S.S. S.S. S.C. S.S. S.C. S.S. S.C. S.S. S.C. S.S. S.C. S.S. S.C. S.S. S.S. S.C. S.S. S.S. S.C. S.S. S.C. S.S. S.S. S.C. S.S. S.C. S.S. S.S. S.C. S.S. S.S. S.C. S.S. S.S. S.C. S.S. S	(086)243-1566 (082)243-9839 (084)931-6984 (083)973-3708 (0834)27-1331 (0832)51-1040 (0852)31-8900 (0857)23-2151 (087)866-1200 (088)822-7387 (088)822-0372 (089)923-0372 (089)923-0372 (092)431-1261 (0942)39-3495 (093)921-3981 (0956)32-5528 (0956)32-5528 (0956)35-5568	700-0926 730-0825 721-0973 754-0042 745-0042 745-0852 690-0825 680-0911 国 761-8057 770-8052 780-8122 791-8015 798-0087 M · 沖縄 812-0011 830-0038 802-0064 852-8021 857-1166 870-0825	広島市中区光南3-9-17 福山市南蔵王町3-5-15 吉敷都小部町7-28 周南市野上町2-35 下関市熊野町2-14-23 松江市学園1-16-39 鳥取市千代水1丁目22-1 高松市田村町205-1 徳島市沖浜2-37 高知市高須新町4-143 松山市中央1-4-12 宇和島市坂下津甲407-40 福岡市博多区博多駅前4-16-1 久留米市西町字神浦1-1192 北九州市小倉北区片野2-15-12 長崎市城山町9-13 佐世保市本風町1467-2 大分市大道町4-1-2	2
広 山 島 鳥 香徳高 愛 福佐 長 大熊	島口根取川島知媛岡賀崎分本	広 祖 徳下 山 松 山 徳 高 徳 高 徳 名 北 長 大 熊	島山口山関『江『取 松島知山島 岡米州崎保分本	S.C. S.S. S.S. S.S. S.S. S.C. S.S. S	(086)243-1566 (082)243-9839 (084)931-6984 (083)973-3708 (0834)27-1331 (0832)51-1040 (0852)31-8900 (0852)31-8900 (0857)23-2151 (087)866-1200 (088)622-7387 (089)82-0546 (089)923-0372 (089)520-1018 71.9 (092)431-1261 (094)39-3495 (093)921-3981 (095)862-5522 (095)633-5568 (097)543-1422 (096)353-4536	700-0926 730-0825 730-0825 721-0973 754-0042 745-0042 751-0852 690-0825 680-0911 国 761-8057 770-8052 780-8122 791-8015 798-0087 M • 沖縄 812-0011 830-0038 802-0064 852-8021 857-1166 870-0822 861-4101	広島市中区光南3-9-17 福山市南蔵王町3-5-15 吉敷郡小郡町花園町5-28 周南市野上町2-35 下関市熊野町2-14-23 松江市学園1-16-39 鳥取市千代水1丁目22-1 高松市田村町205-1 徳島市沖浜2-37 高知市高須新町4-143 松山市中央1-4-12 宇和島市坂下津甲407-40 福岡市博多区博多駅前4-16-1 久留米市西町宇神浦1-1192 北九州市小倉北区片野2-15-12 長崎市城山町9-13 佐世保市木風町1467-2 大分市大道町4-1-2 熊本市近見町8-1-10	22
広 山 島 鳥 香徳高 愛 福佐 長 大	島口根取川島知媛岡賀崎分	広福山徳下山松山県島高徳松田・田田・田田・田田・田田・田田・田田・田田・田田・田田・田田・田田・田田・田	島山口山関 『江『取 松島知山島 岡米州崎保分本崎	S.C. S.S. S.S. S.C. S.S. S.C. S.S. S.S. S.C. S.S.	(086)243-1566 (082)243-9839 (084)931-6984 (083)973-3708 (0839)73-3708 (0832)51-1040 (0852)31-8900 (0857)23-2151 (087)866-1200 (088)822-7387 (089)823-0346 (089)923-037 (089)923-037 (092)431-1261 (094)239-3495 (093)921-3981 (095)862-5522 (096)33-5568 (097)543-1422 (096)353-4536 (0985)24-5401	700-0926 730-0825 730-0825 721-0973 754-0042 751-0852 690-0825 680-0911 2 国 761-8057 770-8052 780-8122 791-8015 798-0087 812-0011 830-0038 802-0064 852-8021 857-1166 870-0822 861-4101 880-0032	広島市中区光南3-9-17 福山市南蔵王町3-5-15 吉敷都小部町花園町5-28 周南市野上町2-35 下関市熊野町2-14-23 松江市学園1-16-39 鳥取市千代水1丁目22-1 高松市田村町205-1 徳島市沖浜2-37 高知市高須新町4-143 松山市中央1-4-12 宇和島市坂下津甲407-40 福岡市博多区博多駅前4-16-1 久留米市西町字神浦1-1192 北九州市小倉北区上野2-15-12 長崎市城山町9-13 佐世保市木鳳町1467-2 大分市大道町4-1-2 熊本市近月8-1-10 宮崎市霧島町3-59	22
広 山 島 鳥 香徳高 愛 福佐 長 大熊	島口根取川島知媛岡賀崎分本崎	広 山	島山口山関 『江『取 松島知山島 岡米州崎保分本崎岡	S.C. S.S. S.S. S.S. S.S. S.C. S.S. S	(086)243-1566 (082)243-9839 (084)931-6984 (083)973-3708 (0834)27-1331 (0832)51-1040 (0852)31-8900 (0852)31-8900 (0857)23-2151 (087)866-1200 (088)622-7387 (089)82-0546 (089)923-0372 (089)520-1018 71.9 (092)431-1261 (094)39-3495 (093)921-3981 (095)862-5522 (095)633-5568 (097)543-1422 (096)353-4536	700-0926 730-0825 730-0825 721-0973 754-0042 745-0042 751-0852 690-0825 680-0911 国 761-8057 770-8052 780-8122 791-8015 798-0087 M • 沖縄 812-0011 830-0038 802-0064 852-8021 857-1166 870-0822 861-4101	広島市中区光南3-9-17 福山市南蔵王町3-5-15 吉敷郡小郡町花園町5-28 周南市野上町2-35 下関市熊野町2-14-23 松江市学園1-16-39 鳥取市千代水1丁目22-1 高松市田村町205-1 徳島市沖浜2-37 高知市高須新町4-143 松山市中央1-4-12 宇和島市坂下津甲407-40 福岡市博多区博多駅前4-16-1 久留米市西町宇神浦1-1192 北九州市小倉北区片野2-15-12 長崎市城山町9-13 佐世保市木風町1467-2 大分市大道町4-1-2 熊本市近見町8-1-10	2

所在地、電話番号が変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

0703

●略号について S.C.はサービスセンターの略称です。 S.S.はサービスステーションの略称です。 T.C.はテクニカルセンターの略称です。

〈CDプレーヤー部〉

形 尤 コンパクトディスクデジタルオーディオシステム

サンプリング周波数 44.1kHz

2 チャンネル・ステレオ チャンネル数

周波数特性 20Hz~20kHz

〈MDレコーダー部〉

式 ミニディスクデジタルオーディオシステム 形

記録方式 磁界変調オーバーライト方式 再 生 時 間 録音モードSP : 80分]

> LP 2 : 160分 (MD80使用)

LP4 : 320分】

サンプリング周波数 44.1kHz

音声圧縮方式 ATRAC/ATRAC 3 (MD LP)方式

チャンネル数 2 チャンネル・ステレオ

周波数特性 20Hz~20kHz

〈チューナー部〉

FM: 76.0MHz~108.0MHz 受信周波数

AM: 531kHz~1,629kHz

アンテナ FM: 75Ω不平衡型/ロッドアンテナ

AM:ループアンテナ

〈テープレコーダー部〉

トラック方式 コンパクトカセット・ステレオ

録 音 方 式 交流バイアス 消去方式

交流消去 w ド 消去(2ギャップフェライト)

録音・再生(ハードパーマロイ)

コンビネーション×1

早巻時間 約200秒(C-60) ノーマルテープ 周波数範囲

 $: 60Hz \sim 12.5kHz(JEITA)$

〈タイマー部〉

タイマー形式 3プログラム動作(オン・オフタイマー) スリープタイマー

10、20、30、60、90、120分(ディマー機能

付)

時 計 表 示 24時間表示

〈共通部〉

スピーカー 8 cm(丸形×2), 4 O

入力端子 AUX(ステレオミニ×1)、500mV

入力インピーダンス49kΩ

PHONES(ステレオミニ×1)、 出力端子

15mW/32 O

適合インピーダンス16Ω~1kΩ

4W+4W(JEITA/AC) 実用最大出力 AC100V(50Hz/60Hz共用) 雷 源

電源 入(ON)時28W 消費電力

切(STANDBY)時0.9W

最大外形寸法 幅416mm×高さ178mm×奥行254mm

約5.5kg

● JEITA は、電子情報技術産業協会の規格による数値です。

・本機は、ドルビーラボラトリーズの米国及び外国特許に基づく許諾製品です。

付 属 品

- ・リモコン(RM-SRCZ1MD) · · · · · · · 1
- · 単 3 形乾電池(リモコン動作確認用)……………
- · 電源コード(長さ1.5m) ······· 1

ご相談や修理は

ビクター製品についてのご相談や修理のご依頼は、 お買い上げの販売店にご相談ください。

転居されたり、贈答品などでお困りの場合は、下記の相談窓口にご相談ください。

修理などのアフターサービスに関するご相談 ビクターサービスエンジニアリング株式会社 お買い物相談や製品についての全般的なご相談 お客様ご相談センター

0120-2828-17

™ページの「ビクターサービス窓口案内」をご覧ください。

携帯電話・PHS・FAXなどからのご利用は

2 (03)5684-9311 FAX (03)5684-9317

〒113-0033 東京都文京区本郷三丁目14-7 ビクター本郷ビル

ビクターインターネットホームページアドレス http://www.ivc-victor.co.ip/

日本ビクター株式会社

AV&マルチメディアカンパニー

〒221-8528 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-12